

solaredge

SolarEdge Quick Installation Guide

English, Français, Italiano, Deutsch, Nederlandse, Ελληνες, עברית

Version 1.1

Contents

English	3
SolarEdge System Quick Installation Guide	3
Connecting Power Optimizers to Modules	3
Connecting Power Optimizers to a String	4
Mounting the Inverter	4
Connecting the AC and the Strings to the Inverter	5
Commissioning and Activating the Installation.....	6
Pairing Power Optimizers to the Inverter	7
Setting up Communication	8
Creating an Ethernet (LAN) connection.....	9
Creating an RS485 connection	10
Using the optional ZigBee communication option	10
Support and Contact Information.....	11
Français	13
Guide d'installation rapide SolarEdge	13
Connexion des optimiseurs de puissance aux modules.....	13
Connexion des optimiseurs de puissance à une chaîne.....	14
Montage de l'onduleur	14
Connexion du CA et des chaînes à l'onduleur.....	16
Mise en service et activation de l'installation	17
Couplage des optimiseurs de puissance à l'onduleur	18
Configuration de la communication	19
Création d'une connexion Ethernet (LAN).....	20
Création d'une connexion RS485	21
Utilisation de l'option de communication ZigBee optionnelle	21
Informations d'assistance et de contact	22
Italiano	23
Guida di installazione rapida di SolarEdge	23
Collegamento degli ottimizzatori di potenza ai moduli	23
Collegamento degli ottimizzatori di potenza alla stringa.....	24
Montaggio dell'inverter	24
Collegamento del AC e delle Stringhe all'Inverter	26
Funzionamento e attivazione dell'installazione	27
Abbinamento di ottimizzatori di potenza all'Inverter.....	28
Configurazione della comunicazione	29
Creazione di una connessione Ethernet (LAN)	30
Creazione di una connessione RS485.....	31
Utilizzo dell'opzione di comunicazione opzionale ZigBee.....	31
Supporto e informazioni di contatto	32



Deutsch	33
SolarEdge Schnellinstallationsanleitung	33
Anschließen der Leistungsoptimierer an Module	33
Anschließen des Leistungsoptimierers an einen String	34
Montieren des Wechselrichters.....	34
Anschließen des AC-Kabels und der Strings an den Wechselrichter	36
Inbetriebnehmen und Aktivieren der Installation	37
Kopplung zwischen Leistungsoptimierern und Wechselrichter	38
Einrichten der Kommunikation	39
Einrichten einer Ethernet-Verbindung (LAN)	40
Einrichten einer RS485-Verbindung	41
Verwenden der optionalen ZigBee-Kommunikationsoption	41
Kundendienst und Kontaktinformationen	42
Nederlandse	43
SolarEdge Korte Installatiehandleiding	43
Aansluiten van Poweroptimizers aan Modules	43
Aansluiten van Poweroptimizers aan een String	44
Monteren van de Omvormer	45
Aansluiten van de AC en de Strings aan de Omvormer	46
Ingebruikneming en Activering van de Installatie.....	47
Koppelen (Pairen) van Poweroptimizers aan de Omvormer	48
Communicatie Instellen	49
Aansluiten van een Ethernet (LAN) verbinding	50
Opzetten van een RS485 verbinding	51
Gebruikmaken van de optionele ZigBee communicatiemogelijkheid	51
Ondersteuning en Contactinformatie	52
Ελληνες	53
Οδηγός Γρήγορης Εγκατάστασης SolarEdge	53
Σύνδεση των Βελτιστοποιητών Ισχύος στα Πλαίσια	53
Σύνδεση Βελτιστοποιητών Ισχύος σε Σειρά	54
Τοποθέτηση του Αντιστροφέα	54
Σύνδεση παροχής AC και των Στοιχειοσειρών στον Αντιστροφέα	56
Θέση σε Λειτουργία και Ενεργοποίηση της Εγκατάστασης	57
Σύζευξη Βελτιστοποιητών Ισχύος με τον Αντιστροφέα	58
Ρύθμιση Επικοινωνίας	59
Δημιουργία σύνδεσης Ethernet (LAN)	60
Δημιουργία μιας σύνδεσης RS485	61
Χρήση της προαιρετικής επιλογής επικοινωνίας ZigBee	61
Πληροφορίες Υποστήριξης και Επικοινωνίας	62
Hebrew (עברית) - Start from back cover (תחילת התיבה מאחורי)	


English

SolarEdge System Quick Installation Guide

For full installation and safety details, refer to the *SolarEdge Installation Guide*. Make sure you read, fully understand and follow the detailed instructions in it prior to each installation. **Failure to do so may result in injury or loss of life and damage to the equipment.**

Connecting Power Optimizers to Modules

- 1 Mount the power optimizers in a shaded location near the PV modules, on the structure or racking to which the module is attached, using both mounting holes. If possible, avoid mounting power optimizers in locations where they will be exposed to direct sunlight. Make sure that each power optimizer is positioned within reach of each module's cables. To allow proper heat dissipation, maintain a 1" /2.5 cm clearance distance between the power optimizer and other surfaces.
- 2 Attach each power optimizer to the rack using the M6 (1/4") or M8 (5/16") bolts, nuts and washers.
- 3 To benefit from the physical mapping of the installation in the SolarEdge monitoring portal, record each power optimizer's serial number and location: Peel off its removable barcode sticker and stick it on the mapping template, or scan the barcode with the SolarEdge iPhone Site Mapper app. Upload the map to the SolarEdge website, using the site registration form.
 - Connect the Plus (+) output connector of the module to the Plus (+) input connector of the power optimizer.
 - Connect the Minus (-) output connector of the module to the Minus (-) input connector of the power optimizer.




NOTE:

Images are for illustration purposes only. Refer to the label on the product to identify the plus and minus input and output connectors.

Connecting Power Optimizers to a String

- 1 Connect the power optimizer outputs in series: Connect the Minus (-) output connector of the string's first power optimizer to the Plus (+) output connector of the string's second power optimizer. Connect the rest of the optimizers in the string in the same manner.
 - The minimum and maximum string length should be according to the power optimizer datasheet.
 - Strings *do not* have to be of equal length.



- 2 Verify proper connection of power optimizers: Before the inverter is turned ON, each power optimizer produces 1V safety-voltage, which should be verified for each string using a voltmeter. The voltage on a string is the number of modules multiplied by 1V, with a deviation of 10mV per module. Make sure the modules are exposed to sunlight during this process.




NOTE:


If several strings are connected in parallel, verify voltage for each string separately

Mounting the Inverter

- 1 Make sure that the inverter ON/OFF switch at the bottom of the inverter is switched OFF before and during the installation, and that the AC circuit breaker is OFF.
 - 2 Install the mounting bracket (Type 1 or Type 2, see below) on the wall. Make sure to leave clearance areas to allow for heat dissipation:
 - 8" / 20 cm to the top and bottom of the inverter
 - 4" / 10 cm to the right and left of the inverter
 - When installing inverters side by side - at least 16" / 40 cm between inverters
 - When installing inverters one above of the other - at least 16" / 40 cm between inverters.
- Type 1 - with the U-shaped indentations facing up, and the "UP" marking in correct orientation



- Type 2 - Ensure that the flat side of the bracket is at the bottom.





- 3 Hang the inverter on the bracket: Lift the inverter from the sides, or hold it at the top and bottom of the inverter to lift the unit into place
 - Type 1 bracket - Use the screws at the top of the inverter. Let the inverter lay flat against the wall or pole.
 - Type 2 bracket - Align the two indentations in the inverter enclosure with the two triangular mounting tabs of the bracket, and lower the inverter until it rests on the bracket evenly.
- 4 Secure the inverter to the bracket using the two supplied screws.

Connecting the AC and the Strings to the Inverter

- 1 Use an M6 Allen key to open the inverter's six cover screws and remove the cover.
- 2 Connect the AC cable to the AC connection terminal block found in the lower right hand corner of the inverter. Connect the PE (grounding) wire first.

Single Phase Inverter	
Wire type	Connect to terminal
Protective Earth	PE
Line	L
Neutral	N



Three Phase Inverter	
Wire type	Connect to terminal
Line 1	L1
Line 2	L2
Line 3	L3 (feeds the internal power supply)
Protective Earth	PE
Neutral	N



**NOTE:**

If power control is enabled, the order of grid lines connection to the inverter is important. A 120deg phase difference between L1 to L2 and between L2 to L3 should be kept (L1-L2-L3 and not, for example L1-L3-L2). If the grid lines are not in this order, an error will be displayed on the LCD and the inverter will not produce power.

- Verify that the wires are fully inserted and cannot be pulled out easily, and that there are no unconnected wires.
- Connect the DC connectors of each string to the DC+ and DC- connectors according to the labels on the inverter.



Three phase example

Commissioning and Activating the Installation

- Verify that the inverter ON/OFF switch is OFF. Turn ON the AC breaker.

**WARNING!**

ELECTRICAL SHOCK HAZARD. Do not touch uninsulated wires when the inverter cover is removed.

- Activate the inverter according to the activation instructions supplied in the inverter package.
- Verify that the inverter is configured to the proper country: Press the LCD light button until reaching the ID status screen:

```

ID : ##### #
DSP1 / 2 : 1 . 0 2 1 0 / 1 . 0 0 3 4
CPU : 0 0 0 2 . 0 1 1 1
Country : U n i t e d   K i n g d o m
  
```

- Verify the following in the LCD display:

```

V a c [ v ]   V d c [ v ]   P a c [ w ]
2 4 0 . 7     1 4 . 1     0 . 0
P _ O K :   0 0 0 / 0 0 0   < S _ O K >
                O F F
  
```

- Vac:** Specifies the grid voltage.
- Vdc[V]:** Shows the total string voltage (1V for each power optimizer properly connected in series).
- Pac:** AC power production. At this stage, it should be 0w.
- P-OK:** Specifies the number of properly connected power optimizers.
- S_OK:** Indicates the status of the connection to the SolarEdge monitoring server.

- 5 If required, perform the following before closing the inverter cover:
 - Country settings or inverter configuration using the internal LCD user buttons: Enter the menus by pressing ENTER for five seconds and then input the password 12312312.
 - Communication connections –refer to *Setting up Communication* on page 8
- 6 Close the inverter cover and secure it by tightening the screws with a torque of 9.0 N*m/ 6.6 lb*ft. For proper sealing, first tighten the corner screws and then the two central screws.

**WARNING!**

ELECTRICAL SHOCK HAZARD. Before proceeding to the next step, make sure that the inverter cover is closed!

High DC voltage will be present in the inverter following the next step!

Pairing Power Optimizers to the Inverter

- 1 Verify that the inverter ON/OFF switch is OFF.
- 2 Press and hold down the inverter LCD light button for about 10 seconds. The following message is displayed:

```
Keep holding button
for pairing, release
to enter menu...
Remaining: 3 sec
```

Keep holding for 5 seconds until the following is displayed:

```
Pairing
Turn Switch To On
```

- 3 Turn the inverter ON/OFF switch to ON within 5 seconds. If you wait longer than 5 seconds the inverter exits the pairing mode. The following message is displayed indicating that the inverter is performing the pairing.

```
Pairing
Remaining [sec]: 180
```

- 4 Wait for the completion of the pairing (remaining seconds is 0). If pairing fails, an error is displayed. In this case, repeat the pairing steps. If the problem persists, contact SolarEdge Support. When pairing succeeds, the following message is displayed:

```
Pairing
Pairing Completed
```

- 5 At the end of the pairing process, the system will start producing power (may take a few minutes depending on your country regulations). Verify on the LCD screen that the number next to P_OK equals the number of installed Power optimizers. It may take up to 20 minutes until all the power optimizers are indicated.

**IMPORTANT SAFETY FEATURE:**

After switching the inverter ON/OFF switch to ON, there is HIGH DC VOLTAGE.


After switching the inverter ON/OFF switch to OFF, wait for the LCD to indicate that the DC voltage is safe before opening the cover or disconnecting the strings.




Setting up Communication

Two communication glands are used for connection of the various inverter communication options. Each gland has three openings. The table below describes the functionality of each opening. Unused openings should remain sealed.


Gland#	Opening	Functionality	Cable Size (diameter)
1 (PG 16)	One small	External antenna cable (ZigBee, Wi-Fi)	2-4 mm
	Two large	Ethernet connection (CAT5/6) or RS232	4.5-7 mm
2 (PG 13.5)	All three	RS485, power reduction	2.5-5 mm



The inverter has either an RJ45 or an 8-pin terminal block connector for Ethernet communication, and a 9-pin terminal block connector for RS485/RS232 communication.



Mini USB
RS485/RS232
Ethernet (8-pin terminal block)




Mini USB
RS485/RS232
Ethernet (RJ45)

Creating an Ethernet (LAN) connection

- 1 Remove the seal from one of the two large openings in communication gland #1 and insert an Ethernet CAT5/6 cable through the opening.
 - If the inverter has an 8-pin terminal block connector for Ethernet communication:
 - Pull the connector out, loosen the screws, except for that of pin G and insert the ends of the wires into the pins according to the following table:

Terminal Block Pin #	RJ45 Pin #	Color	
		T568B Standard	T568A Standard
1	1	White/Orange	White/Green
2	2	Orange	Green
3	3	White/Green	White/Orange
4	4 and 5	Blue + White/Blue	Blue + White/Blue
6	6	Green	Orange
7	7 and 8	Brown + White/Brown	Brown + White/Brown
S	Aluminum shield		
G-unconnected			



- Tighten the screws of the Ethernet terminal block. Check that the wires are fully inserted and cannot be pulled out easily.
 - Push the Ethernet terminal block firmly all the way into the communication board.
 - If the inverter has an RJ45 connector for Ethernet communication, use a pre-terminated cable to connect via gland no.1 to the RJ45 plug on the inverter's communication board, or, if using a cable drum, connect as follows:
 - Insert the cable through gland no.1.
 - Insert the eight wires into an RJ45 connector, as described in the picture above.
 - Use a crimping tool to crimp the connector.
 - Connect the Ethernet connector to the RJ45 plug on the inverter's communication board.
- 2 For the switch/router side, use a pre-terminated cable or use a crimper to prepare an RJ45 communication connector: Insert the eight wires into the RJ45 connector, maintaining the same color coding and pinout on both sides of the Ethernet cable..
 - 3 Connect the cable's RJ45 connector to the RJ45 port of the Ethernet switch or router.
 - 4 Inverters are configured by default to LAN. If reconfiguration is required:
 - Make sure the ON/OFF switch is OFF.
 - Turn ON the AC to the inverter by turning ON the circuit breaker on the main distribution panel.




WARNING!

ELECTRICAL SHOCK HAZARD. Do not touch uninsulated wires when the inverter cover is removed.

- Use the user buttons to configure the connection.

Creating an RS485 connection

- 1** Remove the seal from one of the openings in communication gland #2 and insert the wire through the opening.
- 2** Pull out the 9-pin RS485/RS232 terminal block connector, and loosen the screws of pins B, A and G on the left of the RS-485 terminal block.



- 3** Insert the ends of wires into the G, A and B pins. Use four- or six-wire twisted pair cable for this connection. You can use any color wire for each of the A, B and G connections, as long as the same color wire is used for all A pins, the same color for all B pins and the same color for all G pins. For creating an RS485 bus - connect all B, A and G pins in all inverters.
- 4** Tighten the terminal block screws, and push it firmly all the way into the communication board.
- 5** Terminate the first and last inverters in the chain by switching a termination DIP switch inside the inverter to ON (move the left switch to the top). The switch is located on the communication board and is marked SW7.
- 6** To connect to the SolarEdge monitoring portal, designate a single inverter as the connection point between the RS485 bus and the monitoring server. This inverter will serve as the master inverter. Connect the master to the monitoring portal via the LAN or GSM communication options.

Using the optional ZigBee/Wi-Fi communication options

Refer to the ZigBee/Wi-Fi kit user manuals.

Support and Contact Information

Belgium	080073041	support@solaredge.be
France	0800917410	support@solaredge.fr
Germany	+49 89-45459730	support@solaredge.de
Italy	800 784 824	support@solaredge.it
Japan	+81.3.5530.9360	support@solaredge.jp
APAC (Asia Pacific)		support-asia@solaredge.com
US & Canada	1 877 360 5292	ussupport@solaredge.com
Australia	1800465567	support@solaredge.com
Greece	00800125574	
Israel	+972 73 240-3118	
Netherlands	08000221089	
United Kingdom	0800 028 1183	
Worldwide	+972 73 240-3118	
Fax	+972 73 240-3117	

Refer to the *SolarEdge Installation Guide* for detailed installation and safety instructions.


Français

Guide d'installation rapide SolarEdge

Pour les détails complets concernant l'installation et la sécurité, référez-vous au *Guide d'installation SolarEdge*. Assurez-vous de lire, de comprendre entièrement et de suivre les instructions détaillées contenues avant chaque installation. **Tout manquement est susceptible d'entraîner des blessures ou des pertes en vie humaine et des dommages sur le matériel.**

Connexion des optimiseurs de puissance aux modules


- 1 Montez les optimiseurs de puissance dans un emplacement ombragé à proximité des modules PV, sur la structure ou le rail auquel le module est attaché, en utilisant les trous de montage. Si possible, évitez de monter les optimiseurs de puissance à un endroit exposé directement à la lumière du soleil. Assurez-vous que chaque optimiseur de puissance soit positionné à portée de mains de chaque câble du module. Afin de permettre une dissipation de chaleur appropriée, prévoyez un espace libre de 1" / 2.5 cm entre l'optimiseur de puissance et les autres surfaces.
- 1 Fixez chaque optimiseur de puissance au rail à l'aide de boulons M6 (1/4") ou M8 (5/16"), d'écrous et de rondelles en acier.
- 2 Pour tirer profit de la cartographie physique de l'installation dans le portail de supervision SolarEdge, enregistrez le numéro de série et l'emplacement de chaque optimiseur de puissance: retirez l'étiquette détachable du code-barres et collez-la sur le modèle de cartographie ou bien scannez le code-barres avec l'application iPhone Site Mapper de SolarEdge. Chargez la carte sur le site web de SolarEdge, à l'aide du formulaire d'enregistrement du site.
- 3 Branchez le connecteur de sortie Plus (+) du module au connecteur d'entrée Plus (+) de l'optimiseur de puissance.
- 4 Branchez le connecteur de sortie Moins (-) du module au connecteur d'entrée Moins (-) de l'optimiseur de puissance.

**NOTE :**

Les images sont à titre indicatif seulement. Reportez-vous à l'étiquette sur le produit pour identifier l'entrée plus et moins et les connecteurs de sortie.

Connexion des optimiseurs de puissance à une chaîne

- 1 Connectez les sorties de l'optimiseur de puissance en série: branchez le connecteur de sortie Moins (-) du premier optimiseur de puissance de la chaîne au connecteur de sortie Plus (+) du second optimiseur de puissance de la chaîne. Branchez le reste des optimiseurs sur la chaîne de la même manière.
 - La longueur minimale et maximale de la chaîne dépend des spécifications de la fiche technique de l'optimiseur de puissance.
 - Les chaînes ne sont *pas forcément* de la même longueur.



- 2 Vérifiez le branchement correct des optimiseurs de puissance: avant d'allumer l'onduleur, chaque optimiseur de puissance produit une tension de sécurité de 1V qui doit être vérifiée pour chaque chaîne à l'aide d'un voltmètre. La tension sur une chaîne correspond au nombre de modules multipliés par 1V, avec un écart de 10mV par module. Assurez-vous que les modules soient exposés à la lumière du soleil durant ce processus.




NOTE :

Si plusieurs chaînes sont connectées en parallèle, vérifiez la tension pour chaque chaîne séparément


Montage de l'onduleur

- 1 Assurez-vous que l'interrupteur MARCHÉ/ARRÊT de l'onduleur dans la partie inférieure de l'onduleur est en position ARRÊT avant et durant l'installation et que le disjoncteur CA est éteint.
- 2 Installez le support de fixation (Type 1 ou Type 2, au-dessous) contre le mur. Assurez-vous de laisser des espaces libres afin de permettre la dissipation de chaleur :
 - 8" / 20 cm en haut et à la base de l'onduleur
 - 4" / 10 cm à la droite et à la gauche de l'onduleur
 - Lors de l'installation d'onduleurs côte à côte, laissez au moins un espace de 16" / 40 cm entre les onduleurs
 - Lors de l'installation d'onduleurs l'un au-dessus de l'autre, laissez au moins un espace de 16" / 40 cm entre les onduleurs.

- Type de support 1 - avec les entailles en forme de U placées vers le haut et la marque "HAUT" orientée correctement.



- Type de support 2 - S'assurer que la partie plate du support est vers le bas.




- 3** Accrochez l'onduleur sur le support: soulevez l'onduleur sur les côtés, ou saisissez l'onduleur par le haut et par le bas pour soulever l'onduleur à sa place
 - Type de support 1 - Utilisez les vis sur le haut de l'onduleur, comme illustré ci-dessous. Laissez l'onduleur à plat contre le mur ou sur le poteau.
 - Type de support 2 - Alignez les deux entailles dans l'encoche de l'onduleur avec les deux brides de fixation triangulaires du support et abaissez l'onduleur jusqu'à ce qu'il soit placé de manière égale sur le support.
- 4** Sécurisez-le sur le support avec les deux vis fournies.


Connexion du CA et des chaînes à l'onduleur

- 1 Utilisez une clé Allen M6 pour ouvrir les six vis du couvercle de l'onduleur et retirez le couvercle.
- 2 Connectez le câble CA au bornier de connexion CA se trouvant dans l'angle inférieur droit de l'onduleur. Connectez le fil PE (raccord de terre) en premier.

Onduleur monophasé	
Type de fil	Connexion au bornier
Terre de protection	PE
Ligne	L
Neutre	N




Onduleur triphasé	
Type de fil	Connexion au bornier
Ligne 1	L1
Ligne 2	L2
Ligne 3	L3 (alimente le bloc d'alimentation interne)
Terre de protection	PE
Neutre	N



NOTE :

Si le contrôle d'énergie est activée, l'ordre de connexion des lignes de réseau à l'onduleur est important. Une différence de phase de 120° entre L1 et L2 et entre L2 à L3 devra être maintenue (L1-L2-L3 et non pas par exemple L1-L3-L2). Si les lignes du réseau ne sont pas dans cet ordre, une erreur s'affichera sur l'écran LCD et l'onduleur ne produira pas d'énergie.

- 3 Vérifiez que les fils soient complètement insérés et ne puissent être retirés facilement, et qu'aucun fil ne soit déconnecté.
- 4 Branchez les connecteurs CC de chaque chaîne aux connecteurs CC+ et CC- conformément aux étiquettes sur l'onduleur.



Français

Mie en service et activation de l'installation

- 1 Vérifiez que l'interrupteur MARCHÉ/ARRÊT de l'onduleur est en position ARRÊT. Allumez le disjoncteur CA.



AVERTISSEMENT !

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. Ne touchez pas les fils non isolés lorsque le couvercle de l'onduleur est retiré.

- 2 Activez l'onduleur selon les instructions d'activation fournies dans l'emballage de l'onduleur.
- 3 Vérifiez que l'onduleur est configuré pour le bon pays : appuyez sur le bouton d'éclairage LCD jusqu'à l'obtention de l'écran de statut ID :

```

ID : ##### ##
DSP1 / 2 : 1 . 0 2 1 0 / 1 . 0 0 5 2
CPU : 0 0 0 2 . 0 4 7 1
P a y s : F R A
    
```

- 4 Vérifiez les affichages suivants sur l'écran LCD :

```

V a c [ v ]   V d c [ v ]   P a c [ w ]
2 4 0 . 7     1 4 . 1     0 . 0
P _ O K :    0 0 0 / 0 0 0   < S _ O K >
                                O F F
    
```

- **Vac** : désigne la tension du réseau.
- **Vdc [V]** : affiche la tension totale sur la chaîne (1V pour chaque optimiseur de puissance connecté correctement en série).
- **Pac** : production d'énergie CA. À ce stade, elle doit être à 0w.
- **P-OK** : désigne le nombre d'optimiseurs de puissance correctement connectés.
- **S_OK** : indique le statut de la connexion au serveur de supervision SolarEdge.

- 5 Si nécessaire, effectuez les opérations suivantes avant la fermeture du couvercle de l'onduleur :
 - Paramétrage du pays ou configuration de l'onduleur à l'aide des boutons d'utilisateur LCD internes : entrez dans les menus en appuyant **VALIDER** pendant cinq secondes puis tapez le mot de passe **12312312**.
 - Connexions de communication – se référer à la *Configuration de la communication* à la page 8.
- 6 Fermez le couvercle de l'onduleur et sécurisez-le en serrant les vis avec un couple de serrage de 9.0 N*m/ 6.6 lb*ft. Pour une étanchéité correcte, serrez d'abord les vis dans les coins puis les deux vis centrales.

**AVERTISSEMENT !**

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. Avant de procéder à la prochaine étape, assurez-vous que le couvercle de l'onduleur est fermé !

La haute tension CC sera présente dans l'onduleur après la prochaine étape !

Couplage des optimiseurs de puissance à l'onduleur

- 1 Vérifiez que l'interrupteur MARCHE/ARRÊT de l'onduleur est en position ARRÊT.
- 2 Appuyez sans relâcher le bouton d'éclairage LCD de l'onduleur pendant environ 10 secondes. Le message suivant s'affiche :

```
M a i n t e n i r   b o u t .   a p p .
p r .   a p p a r i e r .   L â c h e r
p o u r   a l l e r   m e n u . . .
R e s t a n t :           3   s e c
```

Maintenez pendant 5 secondes jusqu'à ce que le message suivant s'affiche :

```
P a i r a g e
T o u r n .   i n t e r r u p   s u r   O N
```

- 3 Allumez l'interrupteur MARCHE/ARRÊT de l'onduleur dans les 5 secondes. Si vous attendez plus de 5 secondes, l'onduleur quitte le mode de couplage.

Le message suivant s'affiche, indiquant que l'onduleur est en train d'effectuer le couplage.

```
P a i r a g e
R e s t a n t   [ s e c ] :   1 8 0
```

- 4 Patientez jusqu'à l'achèvement du couplage (secondes restantes est à 0). Si le couplage échoue, un message d'erreur s'affiche. Dans ce cas, répétez les étapes de couplage. Si le problème persiste, contactez le service d'assistance SolarEdge. Lorsque le couplage réussit, le message suivant s'affiche :

```
P a i r a g e
P a i r a g e   c o m p l é t é
```

- 5 A la fin du processus de couplage, le système commencera à produire de l'énergie (peut prendre quelques minutes en fonction des réglementations du pays). Vérifiez sur l'écran LCD que le numéro à côté de P_OK est égal au nombre d'optimiseurs de puissance installés. Cela peut prendre jusqu'à 20 minutes avant que tous les optimiseurs de puissance soient signalés.


**ÉLÉMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT:**

Après avoir allumé l'interrupteur MARCHE/ARRÊT de l'onduleur, une HAUTE TENSION CC apparaît. Après avoir éteint l'interrupteur MARCHE/ARRÊT de l'onduleur, attendez que l'écran LCD indique que la tension CC soit sûre avant d'ouvrir le couvercle ou déconnecter les chaînes.



Configuration de la communication

Deux presse-étoupes de communication sont utilisés pour la connexion des diverses options de communication de l'onduleur. Chaque presse-étoupe possède trois ouvertures. Le tableau ci-dessous décrit les fonctionnalités de chaque ouverture. Les ouvertures inutilisées doivent rester scellées.

Presse-étoupe #	Ouverture	Fonctionnalité	Taille du câble (diamètre)
1 (PG 16)	Une petite	Câble d'antenne externe (ZigBee, Wi-Fi)	2-4 mm
	Deux grandes	Connexion Ethernet (CAT5/6) ou RS232	4.5-7 mm
2 (PG 13.5)	Toutes les trois	RS485, réduction de puissance	2.5-5 mm




L'onduleur possède aussi un connecteur de bornier RJ45 ou à 8-pins pour la communication Ethernet, et un connecteur de bornier à 9-pins pour la communication RS485/RS232.



Création d'une connexion Ethernet (LAN)

- Retirez le joint d'étanchéité de l'une des deux grandes ouvertures dans le presse-étoupe de communication #1 et insérez un câble Ethernet CAT5/6 par l'ouverture.
 - Si l'onduleur possède un connecteur de bornier à 8-pins pour la communication Ethernet :
 - Retirez le connecteur, desserrez les vis, sauf celle du pin G, et insérez les extrémités dans les pins selon le tableau suivant :

Pin # du bornier	Pin # du RJ45	Couleur	
		T568B Standard	T568A Standard
1	1	Blanc/Orange	Blanc/Vert
2	2	Orange	Vert
3	3	Blanc/Vert	Blanc/Orange
4	4 et 5	Bleu + Blanc/Bleu	Bleu + Blanc/Bleu
6	6	Vert	Orange
7	7 et 8	Marron + Blanc/Marron	Marron + Blanc/Marron
S	Protection en aluminium		
G - non connecté			



- Serrez les vis du bornier Ethernet. Vérifiez que les fils soient complètement insérés et ne puissent être retirés facilement.
 - Poussez le bornier Ethernet fermement jusqu'au bout dans la carte de communication.
- Si l'onduleur possède un connecteur RJ45 pour la communication Ethernet, utilisez soit un câble pré-serti pour effectuer le branchement via le presse-étoupe n01 à la fiche RJ45 sur la carte de communication de l'onduleur, ou si vous utilisez une bobine de câble, procédez à la connexion de la manière suivante :
 - Insérez le câble par le presse-étoupe n01.
 - Insérez les huit fils dans un connecteur RJ45, comme décrit dans l'image ci-dessus.
 - Utilisez un outil de sertissage pour sertir le connecteur.
 - Branchez le connecteur Ethernet à la fiche RJ45 sur la carte de communication de l'onduleur.
 - Du côté du routeur/commutateur, utilisez un câble pré-serti ou bien une pince à sertir pour préparer le connecteur de communication RJ45 : insérez les huit fils dans le connecteur RJ45 dans le même ordre que dans la figure ci-dessus, conservez le même code de couleur et fixez la broche des deux côtés du câble Ethernet.
 - Branchez le connecteur RJ45 du câble au port RJ45 du commutateur ou du routeur Ethernet.
 - Les onduleurs sont configurés par défaut au LAN. Si une reconfiguration est requise :
 - Assurez-vous que l'interrupteur MARCHE/ARRÊT soit en position ARRÊT.
 - Allumez le CA de l'onduleur en allumant le disjoncteur du panneau de distribution principal.




AVERTISSEMENT !

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. Ne touchez pas les fils non isolés lorsque le couvercle de l'onduleur est retiré.

- Utilisez les boutons d'utilisateur pour configurer la connexion.

Création d'une connexion RS485

- 1 Enlevez le joint d'étanchéité de l'une des ouvertures dans le presse-étoupe #2 de communication et insérez le fil par l'ouverture.
- 2 Retirez le connecteur de bornier à 9-pins RS485/RS232, et desserrez les vis des pins B, A et G sur la gauche du bornier RS-485.



- 3 Insérez les extrémités des fils dans les pins G, A et B. Utilisez un câble de paires torsadées à 4 ou 6 fils pour cette connexion. Vous pouvez utiliser tout fil de couleur pour chacune des connexions A, B et G, tant que la même couleur de fil est utilisée pour tous les pins A, la même couleur pour tous les pins B et la même couleur pour tous les pins G.
Pour créer un bus RS485 – connectez tous les pins B, A et G à tous les onduleurs.
- 4 Serrez les vis du bornier et poussez le fermement jusqu'au bout dans la carte de communication.
- 5 Terminez le premier et le dernier onduleur de la chaîne en permutant le commutateur DIP de terminaison situé à l'intérieur de l'onduleur en position ON (positionnez le commutateur de gauche vers le haut). Le commutateur est situé sur la carte de communication et est marqué SW7.
- 6 Pour établir la connexion avec le portail de supervision SolarEdge, désignez un seul onduleur comme point de connexion entre le bus RS485 et le portail de supervision SolarEdge. Cet onduleur servira d'onduleur maître. Connectez le maître au portail de supervision via les options de communication LAN ou GSM.

Utilisation de l'option de communication ZigBee/Wi-Fi optionnelle

Se référer aux manuels d'utilisateur du kit ZigBee/Wi-Fi.

Référez-vous au *Guide d'installation SolarEdge* pour l'installation détaillée et les instructions de sécurité.

Informations d'assistance et de contact

Pour toute question technique concernant nos produits, veuillez nous contacter :

Belgique	080073041	support@solaredge.be	
France	0800917410	support@solaredge.fr	
Allemagne	+49 89-45459730	support@solaredge.de	
Italie	800 784 824	support@solaredge.it	
Japon	+81.3.5530.9360	support@solaredge.jp	
APAC (Asia Pacific)		support-asia@solaredge.com	
USA & Canada	1 877 360 5292	ussupport@solaredge.com	
Australie	1800 46 55 67		
Grèce	00800125574		
Israël	+972 73 240-3118		
Pays-Bas	08000221089		support@solaredge.com
Royaume-Uni	0800 028 1183		
Pour le reste du monde	+972 73 240-3118		
Fax	+972 73 240-3117		


Italiano

Guida di installazione rapida di SolarEdge

Per la guida completa sui dettagli di installazione e sicurezza, fare riferimento a *Manuale di installazione SolarEdge*. Assicurarsi di leggere, comprendere pienamente e seguire nel dettaglio le istruzioni prima di procedere con l'installazione. **La mancata applicazione delle indicazioni riportate nel manuale, potrebbero portare al danneggiamento dell'apparecchiatura o a lesioni, anche mortali.**

Collegamento degli ottimizzatori di potenza ai moduli


- 1 Eseguire il montaggio degli ottimizzatori di potenza in posizione ombreggiata vicino ai moduli FV, sulla struttura o incastellatura alla quale è fissato il modulo, utilizzando entrambi i fori di montaggio. Se è possibile, evitare di montare gli ottimizzatori di potenza in luoghi esposti alla luce diretta del sole.
Assicurarsi che ogni ottimizzatore di potenza sia posizionato a portata di mano di ognuno dei cavi del modulo. Per assicurare una corretta dissipazione del calore, mantenere una distanza di sicurezza di 1"/2.5 cm tra l'ottimizzatore di potenza e le altre superfici.
- 2 Collegare ogni ottimizzatore di potenza alla struttura utilizzando bulloni, dadi e rondelle M6 (1/4") o M8 (5/16")
- 3 Per trarre beneficio dalla mappa fisica dell'installazione nel portale di monitoraggio di SolarEdge, registrare il numero di serie e la posizione di ognuno degli ottimizzatori di potenza. Staccare l'adesivo rimovibile del codice a barre ed attaccarlo al modello di mappatura, oppure eseguire la scansione del codice a barre con l'applicazione Site Mapper per iPhone di SolarEdge. Caricare la mappa nel sito web di SolarEdge utilizzando il modulo di registrazione.
- 4 Collegare il connettore Positivo (+) in uscita dal modulo al connettore Positivo (+) in entrata dell'ottimizzatore di potenza.
- 5 Collegare il connettore Negativo (-) in uscita dal modulo al connettore Negativo (-) in entrata dell'ottimizzatore di potenza.

**NOTA:**

Le immagini sono solo a scopo illustrativo. Consultare l'etichetta sul prodotto per identificare l'ingresso positivo e negativo e l'uscita dei connettori.

Collegamento degli ottimizzatori di potenza alla stringa

- 1 Collegare le uscite degli ottimizzatori di potenza in serie: Collegare il connettore Negativo (-) del primo ottimizzatore di potenza della stringa al connettore in uscita Positivo (+) del secondo ottimizzatore di potenza della stringa. Collegare il resto degli ottimizzatori nella stringa nella stessa maniera.
 - La lunghezza massima e minima della stringa devono rispettare le specifiche contenute nella scheda tecnica dell'ottimizzatore di potenza.
 - *Non è necessario* che le stringhe siano della stessa lunghezza.



- 2 Verificare che gli ottimizzatori di potenza siano correttamente collegati. Prima di accendere l'inverter, verificare con un voltmetro che ogni ottimizzatore di potenza produca una tensione di sicurezza uguale a 1V. La tensione in una stringa è uguale al numero di moduli moltiplicato per 1V, con una variazione di 10 mV per modulo. Assicurarsi che i moduli siano esposti alla luce del sole durante questo processo.




NOTA:

Se un diverso numero di stringhe sono collegate parallelamente, verificare la tensione di ogni stringa separatamente


Montaggio dell'inverter

- 1 Assicurarsi che l'interruttore ON/OFF dell'inverter, situato nella parte inferiore del dispositivo, si trovi nella posizione OFF prima e durante l'installazione. Inoltre, assicurarsi che il sezionatore AC si trovi in posizione OFF.
- 2 Installare il supporto di montaggio (Tipo 1 o Tipo 2, vedi sotto) a parete: Assicurarsi di lasciare delle aree di ventilazione per permettere la corretta dissipazione del calore:
 - 8" / 20 cm nella parte superiore e inferiore dell'inverter
 - 4" / 10 cm nel lato destro e nel lato sinistro sinistro dell'inverter
 - Quando si installano diversi inverter uno accanto all'altro - lasciare al meno uno spazio di 16" / 40 cm tra un inverter e l'altro
 - Quando si installano diversi inverter uno sopra dell'altro - lasciare al meno uno spazio di 16" / 40 cm tra un inverter e l'altro

- Staffa di Tipo 1 - le dentellature a forma di U siano rivolte verso l'alto, e che la scritta "UP" si trovi nella direzione corretta.



- Staffa di Tipo 2 - il lato piatto della staffa sia posto in basso



3 Appendere l'inverter alla staffa::



- Staffa di Tipo 1 - sollevare l'inverter dai lati o sostenerlo afferrandolo nella parte superiore e inferiore per sollevare l'unità in posizione.
 - Staffa di Tipo 2 - Allineare le due fessure sul telaio dell'inverter con le due alette di montaggio triangolari della staffa e abbassare l'inverter finché non appoggia sulla staffa in modo uniforme.
- 4** Fissare l'inverter al supporto: Assicurarlo al supporto utilizzando le due viti fornite.

Collegamento del AC e delle Stringhe all'Inverter

- 1 Utilizzare una chiave a brugola M6 per aprire le sei viti nel coperchio dell'Inverter e rimuovere il coperchio.
- 2 Collegare il cavo AC alla morsetteria AC che si trova nell'angolo destro inferiore dell'Inverter. Collegare prima il cavo PE (messa a terra).

Inverter di fase singola	
Tipo di cavo	Collegare al terminale
Messa a terra protettiva	PE
Fase	L
Neutro	N


Inverter a tre fasi	
Tipo di cavo	Collegare al terminale
Fase 1	L1
Fase 2	L2
Fase 3	L3 (fornisce l'alimentazione elettrica interna)
Messa a terra protettiva	PE
Neutro	N




NOTA:

Se il controllo di energia è abilitato, è importante considerare l'ordine di connessione delle fasi. Deve essere mantenuta una differenza di fase di 120° tra L1 ed L2 e tra L2 ed L3 (L1-L2-L3 e non per esempio L1-L3-L2). Se le fasi non vengono collegate nell'ordine indicato, verrà visualizzato un messaggio di errore sullo schermo LCD e l'Inverter non produrrà energia elettrica.

- Assicurarsi che i cavi siano correttamente collegati e che non sia possibile scollegarli facilmente. Inoltre verificare che non ci siano cavi scollegati.
- Collegare i connettori DC di ogni stringa ai connettori DC+ e DC- secondo le etichette poste sull'Inverter.



Esempio inverter trifase



Italiano

Funzionamento e attivazione dell'installazione

- Assicurarsi che l'interruttore dell'Inverter si trovi su OFF. Portare il sezionatore AC in posizione ON.



ATTENZIONE!

PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE Non toccare cavi scoperti se è stato rimosso il coperchio dell'Inverter.

- Attivare l'Inverter secondo le istruzioni di attivazione fornite nel pacchetto dell'Inverter.
- Assicurarsi che l'Inverter sia configurato per il paese corretto: Premere il pulsante di illuminazione LCD fino a che apparirà la schermata di stato dell'ID:

```

ID : ##### #
DSP1 / 2 : 1 . 0 2 1 0 / 1 . 0 0 3 4
CPU : 0 0 0 2 . 0 1 1 1
Paese : Regno Unito
```

- Verificare le seguenti informazioni sullo schermo LCD:

```

V a c [ v ]   V d c [ v ]   P a c [ w ]
2 4 0 . 7     1 4 . 1     0 . 0
P _ O K :    0 0 0 / 0 0 0   < S _ O K >
                                O F F
```

- Vac:** Specifica la tensione della rete
- Vdc[V]:** Mostra la tensione totale della stringa (1V per ogni ottimizzatore di potenza correttamente collegato in serie).
- Pac:** Potenza elettrica AC prodotta. In questa fase, dovrebbe essere uguale a 0 w.
- P-OK:** Mostra il numero di ottimizzatori di potenza correttamente collegati.
- S_OK:** Mostra lo stato della connessione al server di monitoraggio di SolarEdge.

- 5 Se necessario, eseguire i seguenti passaggi prima di chiudere il coperchio dell'Inverter.
 - Impostazioni del paese o configurazione dell'Inverter utilizzando i pulsanti utente interni posti sopra il display LCD. Accedere ai diversi menù tenendo premuto il pulsante **ENTER** per cinque secondi e poi inserire la password **12312312**.
 - Connessioni di comunicazione – fare riferimento a *Configurazione della comunicazione* a pagina 29.
- 6 Chiudere il coperchio dell'Inverter e fissarlo stringendo le viti con una coppia da 9.0 N*m/ 6.6 lb*ft. Per una corretta sigillatura, stringere prima le viti alle estremità e poi stringere le viti centrali.

**ATTENZIONE!**

PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE Prima di passare al passaggio successivo, assicurarsi che il coperchio dell'Inverter sia chiuso!

Dopo il seguente passaggio sarà presente un'alta tensione DC nell'Inverter.

Abbinamento di ottimizzatori di potenza all'Inverter

- 1 Assicurarsi che l'interruttore dell'Inverter si trovi in posizione OFF.
- 2 Tenere premuto il pulsante di illuminazione dell'LCD dell'Inverter per circa 10 secondi. Verrà visualizzato il seguente messaggio:

```
T e n e r e   p r e m u t o   p u l s .
p e r   a c c o p . ,   r i l a s c i o
p e r   a t t i v a r e   i l   m e n u
R e s i d u o :           3   s e c
```

Mantenere premuto per 5 secondi finché il seguente messaggio apparirà nello schermo:

```
A b b i n a m e n t o
P o r t a   i n t e r r u t .   a   O N
```

- 3 Posizionare l'interruttore dell'Inverter su ON entro 5 secondi. Se non verrà intrapresa alcuna azione entro 5 secondi, l'Inverter uscirà dalla procedura di abbinamento. Verrà mostrato il seguente messaggio come indicazione che l'Inverter sta eseguendo l'abbinamento.

```
A b b i n a m e n t o
R i m a n g o n o   [ s e c ] :   1 8 0
```

- 4 Attendere il completamento dell'abbinamento (tempo restante: 0). Se l'abbinamento non viene completato con successo, verrà visualizzato un messaggio di errore. In questo caso, ripetere i passaggi per l'abbinamento. Se il problema persiste, contattare l'assistenza di SolarEdge. Quando l'abbinamento viene completato con successo, viene visualizzato il seguente messaggio:

```
A b b i n a m e n t o
A b b i n a m .   c o m p l e t a t o
```

- 5 Alla fine del processo di abbinamento, il sistema inizierà a produrre energia elettrica (questo processo potrebbe richiedere alcuni minuti, dipendendo dalle normative del proprio paese di residenza). Assicurarsi che il numero nello schermo LCD vicino a P_OK sia uguale al numero di ottimizzatori di potenza installati. Potrebbero volerci fino a 20 minuti prima che vengano indicati tutti gli ottimizzatori di potenza.

**CARATTERISTICA IMPORTANTE PER LA SICUREZZA:**


Dopo aver posizionato l'interruttore dell'Inverter su ON, ci sarà ALTA TENSIONE DC.

Dopo aver posizionato l'interruttore dell'Inverter su OFF, attendere che lo schermo LCD mostri un messaggio che indichi che la tensione è sicura prima di aprire il coperchio o scollegare le stringhe.



Configurazione della comunicazione

Vengono utilizzati due pressacavi di comunicazione per il collegamento delle diverse opzioni di comunicazione dell'Inverter. Ogni pressacavo dispone di tre aperture. La tavola qui sotto descrive la funzione di ogni apertura. Le aperture non utilizzate devono restare sigillate.

Pressacavo#	Apertura	Funzione	Dimensioni del cavo (diametro)
1 (PG 16)	Uno piccolo	Cavo per l'antenna esterna	2-4 mm
	Due grandi	Connessione Ethernet (CAT5/6) o RS232	4,5-7 mm
2 (PG 13.5)	Tutte e tre	RS485, Controllo di potenza	2,5-5 mm



L'Inverter dispone di un connettore RJ45 oppure di una morsettiera a 8 pin per la comunicazione Ethernet, e una morsettiera a 9 pin per la comunicazione RS485/RS232.



Italiano


Creazione di una connessione Ethernet (LAN)

1 Rimuovere la guarnizione da una delle due grandi aperture nel pressacavo di comunicazione #1 e inserire un cavo Ethernet CAT5/6 attraverso l'apertura.

■ Se l'Inverter dispone di una morsettiera a 8 pin per la comunicazione Ethernet:

- Rimuovere la morsettiera, allentare le viti, ad eccezione di quella del pin G ed inserire le estremità dei cavi nei pin secondo la seguente tabella:

Perno del terminale del blocco #	Perno RJ45 #	Colore	
		T568B Standard	T568A Standard
1	1	Bianco/Arancione	Bianco/Verde
2	2	Arancione	Verde
3	3	Bianco/Verde	Bianco/Arancione
4	4 e 5	Blu + Bianco/Blu	Blu + Bianco/Blu
6	6	Verde	Arancione
7	7 e 8	Marrone + Bianco/Marrone	Marrone + Bianco/Marrone
S	Schermatura di alluminio		
G-scollegato			



- Stringere le viti della morsettiera Ethernet. Assicurarsi che i cavi siano completamente inseriti e che non sia possibile rimuoverli facilmente.
- Spingere la morsettiera Ethernet finché sia solidamente inserita nella sua sede sulla scheda di comunicazione.

■ Se l'Inverter dispone di un connettore RJ45 per la comunicazione Ethernet, utilizzare un cavo pre-crimpato per collegare la spina RJ45 per mezzo del pressacavo no. 1 alla scheda di comunicazione dell'Inverter. Se invece si utilizza del cavo non pre-crimpato, collegare nella seguente maniera:

- Inserire il cavo attraverso il pressacavo n. 1.
- Inserire gli 8 cavi nel connettore RJ45, come mostrato nell'immagine qui sopra.
- Utilizzare una crimpatrice per crimpare il connettore.
- Collegare il connettore Ethernet alla porta RJ45 della scheda di comunicazione dell'Inverter.

2 Per il lato switch/router, utilizzare un cavo pre-crimpato oppure utilizzare una crimpatrice per preparare un connettore di comunicazione RJ45. Inserire gli otto cavi nel connettore RJ45, mantenendo la stessa sequenza di colori e piedinatura su entrambi i lati del cavo Ethernet.

3 Collegare il connettore RJ45 del cavo alla porta RJ45 dello switch/router Ethernet.

- 4 Gli Inverter sono configurati in modo predefinito per funzionare con una LAN. Nel caso in cui sia necessaria una riconfigurazione:
- Assicurarsi che l'interruttore ON/OFF dell'inverter sia in posizione OFF.
 - Portare in posizione ON il sezionatore AC sul pannello principale.


**ATTENZIONE!**

PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE Non toccare cavi scoperti se è stato rimosso il coperchio dell'Inverter.

- Utilizzare i pulsanti utente per configurare la connessione.

Creazione di una connessione RS485

- 1 Rimuovere la guarnizione da una delle due grandi aperture nel pressacavo di comunicazione #2 e inserire il cavo attraverso l'apertura.
- 2 Estrarre la morsettiera a 9 RS485/RS232 e allentare le viti dei pin B, A e G nel lato sinistro del blocco RS-485.



- 3 Inserire le estremità dei cavi nei terminali G, A e B. Utilizzare un doppino intrecciato a 4/6 cavi per questo tipo di connessione. È possibile utilizzare un cavo di qualunque colore per ognuna delle connessioni A, B e G fintanto che lo stesso colore venga utilizzato per tutti i terminali A, lo stesso colore per tutti i terminali B e lo stesso colore per tutti i terminali G. Per la creazione di una rete RS485 - collegare tutti i pin B, A e G in tutti gli Inverter.
- 4 Stringere le viti della morsettiera e spingerla a fondo nella sua sede sulla scheda di comunicazione.
- 5 Terminare il primo e ultimo inverter nella catena posizionando un DIP switch di terminazione all'interno dell'Inverter su ON (spostare l'interruttore sinistro verso l'alto). L'interruttore si trova sulla scheda di comunicazione ed è segnato come SW7.
- 6 Per collegarsi al portale di monitoraggio di SolarEdge, designare un singolo Inverter come punto di connessione tra la rete RS485 e il server di monitoraggio. L'inverter fungerà come Inverter master. Collegare il master al portale di monitoraggio tramite le opzioni di comunicazione LAN o GSM.

Utilizzo dell'opzione di comunicazione opzionale ZigBee/Wi-Fi

Fare riferimento ai manuali utente del ZigBee/WiFi.

Fare riferimento al *Manuale di installazione SolarEdge* per istruzioni dettagliate sull'installazione e sulla sicurezza

Supporto e informazioni di contatto

Se avete domande tecniche riguardanti i nostri prodotti, non esitate a contattarci:

Belgio	080073041	support@solaredge.be
Francia	0800917410	support@solaredge.fr
Germania	+49 89 -45459730	support@solaredge.de
Italia	800 784 824	support@solaredge.it
Giappone	+81.3.5530.9360	support@solaredge.jp
Asia Pacifico		support-asia@solaredge.com
Stati Uniti e Canada	1 877 360 5292	ussupport@solaredge.com
Australia	1800 46 55 67	
Grecia	00800125574	
Israele	+972 73 240 -3118	
Paesi Bassi	08000221089	
Regno Unito	0800 028 1183	
In tutto il mondo	+972 73 240 -3118	support@solaredge.com
Fax	+972 73 240 -3117	


Deutsch

SolarEdge Schnellinstallationsanleitung

Ausführliche Informationen zu Installation und Sicherheit siehe *SolarEdge Installationsanleitung*. Vor jeder Installation müssen Sie diese ausführlichen Informationen lesen und vollständig verstehen und sie bei jeder Installation beachten. **Andernfalls besteht die Gefahr von Personenschäden inklusive Tod oder von Sachschäden.**

Anschließen der Leistungsoptimierer an Module

- 1 Montieren Sie die Leistungsoptimierer unter Verwendung beider Montagebohrungen in einer abgeschatteten Position in der Nähe der PV-Module an derselben Halterung, an der das Modul befestigt ist. Montieren Sie die Leistungsoptimierer nach Möglichkeit nicht in Positionen, wo sie direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind.
Achten Sie darauf, dass jeder Leistungsoptimierer sich in Reichweite der Modulkabel befindet. Damit die Wärme richtig abgeführt werden kann, sollte ein Sicherheitsabstand von 2,5 cm zwischen dem Leistungsoptimierer und anderen Oberflächen eingehalten werden.
- 2 Befestigen Sie die Leistungsoptimierer mithilfe von M6 (1/4 Zoll)- oder M8 (5/16 Zoll)-Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben an der Halterung.
- 3 Um die physikalische Zuordnung der Installation im SolarEdge Monitoring Portal zu nutzen, halten Sie Seriennummer und Position jedes Leistungsoptimierers fest: Ziehen Sie den Barcodeaufkleber ab und kleben Sie ihn auf die Zuordnungsvorlage bzw. scannen Sie den Barcode mit der SolarEdge App iPhone Site Mapper. Laden Sie die Zuordnung unter Verwendung des Formulars zur Standortregistrierung auf die Website von SolarEdge hoch.
- 4 Verbinden Sie den Plus (+)-Ausgangsanschluss des Moduls mit dem Plus (+)-Eingangsanschluss des Leistungsoptimierers.
- 5 Verbinden Sie den Minus (-)-Ausgangsanschluss des Moduls mit dem Minus (-)-Eingangsanschluss des Leistungsoptimierers.




HINWEIS:

Die Abbildungen dienen lediglich der Illustration. Nutzen Sie zur Identifizierung von Plus (+) und Minus (-) der Eingangs- und Ausgangsstecker die am Produkt angebrachten Aufkleber.

Anschließen des Leistungsoptimierers an einen String

- 1 Schließen Sie die Ausgänge der Leistungsoptimierer in Reihe an: Verbinden Sie den Minus (-)-Ausgangsanschluss des ersten Leistungsoptimierers des Strings mit dem Plus (+)-Ausgangsanschluss des zweiten Leistungsoptimierers des Strings. Gehen Sie beim Verbinden der restlichen Leistungsoptimierer im String ebenso vor.
 - Die minimale und maximale Länge des Strings sollte dem Datenblatt des Leistungsoptimierers entsprechen.
 - Strings *müssen nicht* gleich lang sein.



- 2 Überprüfen Sie den richtigen Anschluss der Leistungsoptimierer: Vor dem EINSCHALTEN des Wechselrichters produziert jeder Leistungsoptimierer 1 V Sicherheitsspannung; dies sollte bei jedem String mit einem Voltmeter überprüft werden. Die Spannung an einem String entspricht der Anzahl der Module multipliziert mit 1 V, mit einer Abweichung von 10 mV pro Modul. Achten Sie darauf, dass die Module während dieses Vorgangs der Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind.




HINWEIS:

Überprüfen Sie bei parallelem Anschluss mehrerer Strings die Spannung für jeden String separat.


Montieren des Wechselrichters

- 1 Achten Sie darauf, dass der ON/OFF-Schalter an der Unterseite des Wechselrichters vor und während der Installation auf OFF und der AC-Hauptschalter auf OFF gesetzt ist.
- 2 Bringen Sie die Montagehalterung (Typ 1 oder Typ 2, siehe unten) an der Wand. Lassen Sie ausreichende Freiräume zur Wärmeableitung:
 - 20 cm zur Ober- und Unterseite des Wechselrichters
 - 10 cm zur rechten und linken Seite des Wechselrichters
 - Wenn Sie Wechselrichter nebeneinander installieren – mindestens 40 cm zwischen den Wechselrichtern
 - Wenn Sie Wechselrichter übereinander positionieren – mindestens 40 cm zwischen den Wechselrichtern.

- Halterung Typ 1 - die U-förmigen Kerben nach oben weisen und die Markierung „UP“ korrekt ausgerichtet ist



- Halterung Typ 2 - Stellen Sie sicher, dass die flache Seite der Halterung unten ist.




- 3 Hängen Sie den Wechselrichter an die Halterung: Halten Sie den Wechselrichter an den Seiten oder oben und unten fest, heben Sie ihn an, um die Einheit in die Halterung zu heben.
 - Halterung Typ 1 – Verwenden Sie die Schrauben an der Oberseite des Wechselrichters, wie unten angezeigt. Legen Sie den Wechselrichter flach an der Wand oder dem Mast an.
 - Halterung Typ 2 - Richten Sie die zwei Einsparungen im Wechselrichtergehäuse mithilfe der zwei dreieckigen Montagehaken der Halterung aus und senken Sie den Wechselrichter herab, bis er gleichmäßig in der Halterung sitzt.
- 4 Sichern Sie ihn mit den beiden mitgelieferten Schrauben an der Halterung


Anschließen des AC-Kabels und der Strings an den Wechselrichter

- 1 Lösen Sie die sechs Schrauben der Wechselrichterabdeckung mit einem M6-Inbusschlüssel und entfernen Sie die Abdeckung.
- 2 Schließen Sie das AC-Kabel an die AC-Anschlussleiste in der unteren rechten Ecke des Wechselrichters an. Schließen Sie zuerst das PE-Kabel (Erdung) an.

Einphasen-Wechselrichter	
Kabeltyp	Verbindung mit Anschluss
Schutzerdung	PE
Leitung	L
Nullleiter	N



Dreiphasen-Wechselrichter	
Kabeltyp	Verbindung mit Anschluss
Leitung 1	L1
Leitung 2	L2
Leitung 3	L3 (zur internen Stromversorgung)
Schutzerdung	PE
Nullleiter	N




HINWEIS:



Wenn die Leistungssteuerung aktiviert ist, ist die Reihenfolge des Anschlusses der Netzleitungen an den Wechselrichter wichtig. Eine Phasendifferenz von 120 Grad zwischen L1 und L2 sowie zwischen L2 und L3 sollte beibehalten werden (L1-L2-L3, und nicht zum Beispiel L1-L3-L2). Wenn die Netzleitungen nicht diese Reihenfolge haben, wird ein Fehler auf dem LCD angezeigt und der Wechselrichter erzeugt keine Energie.

- 3 Vergewissern Sie sich, dass die Kabel richtig eingesteckt sind und nicht mühelos herausgezogen werden können, und dass keine nicht angeschlossenen Kabel übrig bleiben.
- 4 Verbinden Sie die DC-Anschlüsse der einzelnen Strings entsprechend den Etiketten am Wechselrichter mit den DC+ und DC--Anschlüssen.



Inbetriebnehmen und Aktivieren der Installation

- 1 Überprüfen Sie, ob der ON/OFF-Schalter des Wechselrichters auf OFF gestellt ist. Stellen Sie den AC-Hauptschalter auf ON.



GEFAHR!

GEFAHR VON STROMSCHLÄGEN. Vermeiden Sie Kontakt mit unisolierten Kabeln, wenn die Abdeckung des Wechselrichters abgenommen ist.

- 2 Aktivieren Sie den Wechselrichter entsprechend den im Paket enthaltenen Aktivierungsanweisungen.
- 3 Überprüfen Sie, ob der Wechselrichter für das richtige Land konfiguriert ist: Drücken Sie die LCD-Taste, bis der ID-Statusbildschirm angezeigt wird:

```

ID : ##### #
DSP1 / 2 : 1 . 0 2 1 0 / 1 . 0 0 3 4
CPU : 0 0 0 2 . 0 1 1 1
Land : G r o ß b r i t a n n i e n
    
```

- 4 Überprüfen Sie Folgendes in der LCD-Anzeige:

```

V a c [ v ]   V d c [ v ]   P a c [ w ]
2 4 0 . 7     1 4 . 1     0 . 0
P _ O K :    0 0 0 / 0 0 0   < S _ O K >
                                O F F
    
```

- **Vac[V]:** Gibt die Netzspannung an.
- **Vdc[V]:** Gibt die gesamte String-Spannung an (1 V für jeden richtig in Reihe geschalteten Leistungsoptimierer).
- **Pac[W]:** AC-Leistung. Sollte an diesem Punkt 0W sein.
- **P_OK:** Gibt die Anzahl richtig angeschlossener Leistungsoptimierer an.
- **S_OK:** Gibt den Status der Verbindung zum SolarEdge Monitoring Server an.

Deutsch

- 5 Führen Sie, falls erforderlich, die folgenden Schritte aus, bevor Sie die Abdeckung des Wechselrichters wieder anbringen:
 - Ländereinstellungen oder Wechselrichterkonfiguration mit den internen LCD-Bedientasten: Rufen Sie die Menüs auf, indem Sie **ENTER** fünf Sekunden lang drücken und dann das Kennwort **12312312** eingeben.
 - Kommunikationsanschlüsse –siehe *Setting up Communication* auf Seite 39
- 6 Bringen Sie die Abdeckung des Wechselrichters an, indem Sie die Schrauben mit einem Drehmoment von 9,0 N*m anziehen. Die beste Versiegelung erreichen Sie, wenn Sie zuerst die Eckschrauben und dann die beiden mittleren Schrauben anziehen.

GEFAHR!

GEFAHR VON STROMSCHLÄGEN. Fahren Sie erst dann mit dem nächsten Schritt fort, wenn Sie die Wechselrichterabdeckung wieder angebracht haben!

Nach dem nächsten Schritt tritt im Wechselrichter hohe DC-Spannung auf!

Kopplung zwischen Leistungsoptimierern und Wechselrichter

- 1 Überprüfen Sie, ob der ON/OFF-Schalter des Wechselrichters auf OFF gestellt ist.
- 2 Halten Sie die LCD-Taste des Wechselrichters etwa 10 Sekunden lang gedrückt. Die folgende Meldung wird angezeigt:

```

D r ü c k e n :   K o p p l u n g
L o s l a s s e n :   M e n ü
z u m   Ö f f n e n   d e s   M e n ü s
R e s t z e i t :   3   S e k .
  
```

Halten Sie sie 5 weitere Sekunden lang gedrückt, bis Folgendes angezeigt wird:

```

           K o p p l u n g
S c h a l t e r   a u f   E I N
  
```

- 3 Stellen Sie den ON/OFF-Schalter des Wechselrichters innerhalb von 5 Sekunden auf ON. Wenn Sie länger als 5 Sekunden warten, beendet der Wechselrichter den Kopplungs-Modus. Mit der folgenden Meldung wird angegeben, dass der Wechselrichter die Kopplung durchführt.

```

           K o p p l u n g
R e s t z e i t   [ S e k ] :   1 8 0
  
```

- 4 Warten Sie, bis die Kopplung abgeschlossen ist (0 Sekunden verbleiben). Wenn die Kopplung fehlschlägt, wird eine Fehlermeldung angezeigt. Wiederholen Sie in diesem Fall die Kopplungs-Schritte. Wenden Sie sich an den SolarEdge Support, wenn das Problem weiterhin besteht. Wenn die Kopplung erfolgreich ist, wird die folgende Meldung angezeigt:

```

           K o p p l u n g
K o p p l u n g   a b g e s c h l .
  
```

- 5 Am Ende des Kopplungs-Prozesses nimmt das System die Energieproduktion auf (je nach den für Sie geltenden länderspezifischen Vorschriften kann dies ein paar Minuten dauern). Überprüfen Sie in der LCD-Anzeige, ob die Zahl neben P_OK der Zahl der installierten Leistungsoptimierer entspricht. Es kann bis zu 20 Minuten dauern, bis alle Leistungsoptimierer angezeigt werden.

WICHTIGES SICHERHEITSMERKMAL:


Nachdem Sie den ON/OFF-Schalter des Wechselrichters auf ON gesetzt haben, liegt HOHE DC-SPANNUNG vor.

Nachdem Sie den ON/OFF-Schalter des Wechselrichters auf OFF gesetzt haben, warten Sie, bis die LCD-Anzeige anzeigt, dass die DC-Spannung sicher ist, bevor Sie die Abdeckung abnehmen oder die Strings trennen.



Einrichten der Kommunikation

Zwei Kommunikationsverschraubungen werden für den Anschluss der verschiedenen Wechselrichterkommunikationsoptionen verwendet. Jede Verschraubung hat drei Öffnungen. In der folgenden Tabelle werden die Funktionen der einzelnen Öffnungen beschrieben. Nicht verwendete Öffnungen sollten versiegelt bleiben.

Verschraubungsnummer	Öffnung	Funktionalität	Kabelgröße (Durchmesser)
1 (PG 16)	Eine kleine	Externes Antennenkabel (ZigBee, Wi-Fi)	2-4 mm
	Zwei große	Ethernet-Verbindung (CAT5/6) oder RS232	4,5-7 mm
2 (PG 13,5)	Alle drei	RS485, Leistungsreduzierung	2,5-5 mm



Der Wechselrichter ist entweder mit einem RJ45-Anschluss oder einem 8-poligen Klemmleistenanschluss für Ethernet-Kommunikation und einem 9-poligen Klemmleistenanschluss für RS485/RS232-Kommunikation ausgestattet.




Deutsch

Einrichten einer Ethernet-Verbindung (LAN)

- 1 Entfernen Sie die Versiegelung von einer der beiden großen Öffnungen in der Kommunikationsverschraubung 1 und führen Sie ein Ethernet CAT5/6-Kabel durch die Öffnung.
 - Wenn der Wechselrichter einen 8-poligen Klemmleistenanschluss für Ethernet-Kommunikation aufweist:
 - Ziehen Sie den Anschluss heraus, lösen Sie die Schrauben (außer der für den Kontakt G). Fügen Sie die Enden der Kabel entsprechend der folgenden Tabelle in die Kontakte ein:

Klemmleistenkontakt Nr.	RJ45-Kontakt Nr.	Farbe	
		T568B-Standard	T568A-Standard
1	1	Weiß/Orange	Weiß/Grün
2	2	Orange	Grün
3	3	Weiß/Grün	Weiß/Orange
4	4 und 5	Blau + Weiß/Blau	Blau + Weiß/Blau
6	6	Grün	Orange
7	7 und 8	Braun + Weiß/Braun	Braun + Weiß/Braun
S	Aluminium- abschirmung		
G-unverbunden			



- Ziehen Sie die Schrauben der Ethernet-Klemmleiste an. Überprüfen Sie, ob die Kabel komplett eingeführt sind und nicht mühelos herausgezogen werden können.
 - Drücken Sie die Ethernet-Klemmleiste fest in die Kommunikationskarte.
- Wenn der Wechselrichter mit einem RJ45-Anschluss für die Ethernet-Kommunikation ausgestattet ist, schließen Sie das Kabel über die Kabelverschraubung 1 mit einem vorab gecrimpten Kabel mit dem RJ45-Stecker auf der Kommunikationskarte des Wechselrichters an, oder gehen Sie bei Verwendung einer Kabeltrommel folgendermaßen vor:
 - Führen Sie das Kabel durch Kabelverschraubung Nr.1.
 - Führen Sie die acht Kabel wie im obigen Bild gezeigt in einen RJ45-Anschluss ein.
 - Crimpen Sie den Anschluss mit einem Crimping-Tool.
 - Verbinden Sie den Ethernet-Anschluss mit dem RJ45-Stecker auf der Kommunikationskarte des Wechselrichters.
- 2 Verwenden Sie für die Switch/Router-Seite ein vorab gecrimptes Kabel oder eine Crimpzange, um einen RJ45-Kommunikationsanschluss vorzubereiten: Führen Sie die acht Kabel in den RJ45-Anschluss ein und behalten Sie die gleiche Farbkodierung und Belegung auf beiden Seiten des Ethernet-Kabels bei.
 - 3 Verbinden Sie den RJ45-Anschluss des Kabels mit dem RJ45-Port des Ethernet-Switches oder -Routers.
 - 4 Wechselrichter sind standardgemäß für LAN konfiguriert. Wenn eine Neukonfiguration erforderlich ist:
 - Stellen Sie sicher, dass der ON/OFF-Schalter auf OFF gestellt ist.

- Schalten Sie die AC-Stromversorgung des Wechselrichters EIN, indem Sie den Hauptschalter des Hauptstromverteilerbedienfeldes auf EIN setzen.


**GEFAHR!**

GEFAHR VON STROMSCHLÄGEN. Vermeiden Sie Kontakt mit unisolierten Kabeln, wenn die Abdeckung des Wechselrichters abgenommen ist.

- Konfigurieren Sie die Verbindung mit den Bedientasten.

Einrichten einer RS485-Verbindung

- 1 Entfernen Sie die Versiegelung an einer der Öffnungen der Kommunikationsverschraubung 2 und führen Sie das Kabel durch die Öffnung.
- 2 Ziehen Sie den 9-poligen RS485/RS232-Klemmleistenanschluss heraus und lösen Sie die Schrauben der Kontakte B, A und G links an der RS-485-Klemmleiste.



- 3 Führen Sie die Enden der Kabel in die Kontakte G, A und B ein. Verwenden Sie für diese Verbindung Twisted Pair-Kabel mit vier oder sechs Drähten. Für die Anschlüsse A, B und G können Sie Drähte beliebiger Farben verwenden, aber Sie müssen sicherstellen, dass für alle A-Pole Adern identischer Farbe verwendet werden. Das Gleiche gilt für B- und G-Pole.
Zum Einrichten eines RS485-Busses verbinden Sie alle B-, A- und G-Kontakte in allen Wechselrichtern.
- 4 Ziehen Sie die Schrauben der Klemmleiste an und drücken Sie sie fest in die Kommunikationskarte.
- 5 Schließen Sie den ersten und letzten Wechselrichter in der Kette ab, indem Sie den Abschluss-DIP-Schalter im Wechselrichter auf ON setzen (linken Schalter nach oben stellen). Der Schalter befindet sich auf der Kommunikationskarte und ist mit SW7 markiert.
- 6 Bestimmen Sie zur Verbindung mit dem SolarEdge Monitoring Portal einen einzelnen Wechselrichter als Verbindungspunkt zwischen RS485-Bus und Monitoring Server. Dieser Wechselrichter dient als Master-Wechselrichter. Verbinden Sie den Master über die LAN- oder GSM-Modemkommunikationsoption mit dem Monitoring Portal.

Verwenden der optionalen ZigBee/Wi-Fi-Kommunikationsoption

Siehe ZigBee/Wi-Fi-Benutzerhandbücher.

Ausführliche Informationen zu Installation und Sicherheit siehe *SolarEdge Installationsanleitung*.

Kundendienst und Kontaktinformationen

Wenden Sie sich bei technischen Fragen zu unseren Produkten bitte an uns:

Belgien	080073041	support@solaredge.be
Frankreich	0800917410	support@solaredge.fr
Deutschland	+49 89-45459730	support@solaredge.de
Italien	800 784 824	support@solaredge.it
Japan	+81.3.5530.9360	support@solaredge.jp
Asia Pacific		support-asia@solaredge.com
USA & Kanada:	1 877 360 5292	ussupport@solaredge.com
Australien	1800 46 55 67	support@solaredge.com
Griechenland	00800125574	
Israel	+972 73 240-3118	
Niederlande	08000221089	
Großbritannien	0800 028 1183	
Sonstige Länder	+972 73 240-3118	
Fax	+972 73 240-3117	


Nederlandse

SolarEdge systeem beknopte installatiehandleiding

Voor alle installatie- en veiligheidsdetails, raadpleeg de *SolarEdge Installatiehandleiding*. Zorg ervoor dat u de daarin opgenomen gedetailleerde instructies zorgvuldig leest, volledig begrijpt en nauwkeurig opvolgt voor elke installatie. **Niet volgen hiervan kan leiden tot lichamelijk letsel of overlijden alsmede schade aan de apparatuur.**

Aansluiten van Poweroptimizers aan Modules

- 1 Monteer de Poweroptimizers op een beschutte locatie in de buurt van de PV-modules, op de constructie of frame waarop de module is gemonteerd met gebruik van de montagegaten. Indien mogelijk, **vermijd montage** van de Poweroptimizers **op plaatsen waar ze worden blootgesteld aan direct zonlicht**.
Zorg ervoor dat elke Optimizer binnen het bereik van elke module's kabels is gesitueerd. Om een goede warmteafvoer mogelijk te maken, zorg ervoor dat er speling met een afstand van 2,5 cm tussen de Poweroptimizers en de andere oppervlakken is.
- 2 Bevestig elke Poweroptimizer aan het frame met een M6 of M8 bouten, moeren en ringen.
- 3 Om te kunnen profiteren van het fysiek in kaart brengen van de installatie in het SolarEdge Monitoringportaal, registreer serienummer en locatie van elke Optimizer: Verwijder de verwijderbare barcode sticker en bevestig deze op het kaartsjabloon, of scan de barcode met de SolarEdge iPhone Site-kaart applicatie. Upload de kaart naar de SolarEdge website via het registratieformulier op de website.
- 4 Verbind de Plus (+) uitgang van de module met de Plus (+) ingang van de Poweroptimizer.
- 5 Verbind de Minus (-) uitgang van de module met de Minus (-) ingang van de Poweroptimizer.




OPGELET:

Afbeeldingen zijn enkel en alleen bedoeld ter illustratie. Kijk op het label van het apparaat om de precieze locatie van de plus en min input en de output connectoren te bepalen.

Aansluiten van Poweroptimizers aan een String

- 1 Sluit de uitgangen van de Poweroptimizer in serie aan: Sluit de Minus (-) uitgangconnector van de string's eerste Poweroptimizer aan de Plus (+) uitgangconnector van de string's tweede Poweroptimizer aan. Sluit de rest van de Poweroptimizer in de string op dezelfde wijze aan.
 - De minimale en maximale stringlengten moeten overeenkomstig het specificatieblad van de Poweroptimizer zijn.
 - Strings *hoeven niet* even lang te zijn.




- 2 Controleer dat de Poweroptimizers correct aangesloten zijn: Voordat de omvormer AAN geschakeld wordt, produceert iedere Poweroptimizer 1V veiligheids-spanning, wat voor iedere string gecontroleerd dient te worden met een voltmeter. Het voltage op een string is het aantal modules vermenigvuldigd met 1V, met een afwijking van 0.1V per module. Zorg ervoor de modules aan zonlicht blootgesteld zijn gedurende deze procedure.

**OPGELET:**


Indien verschillende strings parallel aangesloten zijn, dient het voltage voor elke string apart geverifieerd te worden.

Monteren van de Omvormer

- 1 Controleer dat de omvormer AAN/UIT schakelaar onderaan de omvormer UIT is voor en gedurende de installatie, en dat de AC-stroomonderbreker UIT is.
 - 2 Bevestig de montagebeugel (type 1 of type 2, Zie hieronder) tegen de muur. Zorg voor voldoende ruimte rondom ivm warmteafvoer:
 - 8"/20 cm aan de bovenkant en onderkant van de omvormer
 - 4"/10 cm rechts en links van de omvormer
 - In geval van installatie van omvormers naast elkaar – minstens 40 cm tussen de omvormers
 - In geval van installatie van omvormers boven elkaar – minstens 40 cm tussen de omvormers.
- Beugel Type 1 – met de u-vormige inkeping naar boven wijzend en de 'up' markering in de goede richting.



- Beugel Type 2 – Verzeker u ervan dat de vlakke kant onder zit.




- 3 Hang de omvormer aan de beugel:
 - Beugel Type 1 – Til de omvormer aan de zijkanten op, of houd hem boven en onder vast om hem aan de beugel te hangen.
 - Beugel Type 2 – Zorg dat de 2 inkepingen op de omvormer uitgelijnd zijn met de ophangpunten van de beugel en laat de omvormer zakken totdat deze stevig hangt.
- 4 Schroef de omvormer met de 2 meegeleverde schroeven vast aan de beugel.


Aansluiten van de AC en de Strings aan de Omvormer

- 1 Gebruik een M6 inbussleutel om de 6 dekschroeven van de omvormer los te maken en de afdekking te verwijderen.
- 2 Verbind de AC-kabel met de **AC klemmenblok connector** in de rechter onderhoek van de omvormer. Sluit eerst de geaarde stroomkabel aan.

Eenfasige Omvormer	
Kabel type	Aansluiten op klem
Aarding	PE
Lijn	L
Neutraal	N




Driefasige Omvormer	
Kabel type	Aansluiten op klem
Lijn 1	L1
Lijn 2	L2
Lijn 3	L3 (voedt de interne stroomvoorziening)
Aarding	PE
Neutraal	N



OPGELET:

Als de stroomregeling is ingeschakeld, is de volgorde van de verbinding van de gridlijnen met de omvormer belangrijk. Een 120 graden faseverschil tussen L1 en L2 en tussen L2 en L3 moet gehandhaafd blijven (L1-L2-L3 en dus niet bijvoorbeeld L1-L3-L2). Als de gridlijnen deze volgorde niet hebben, zal een foutmelding worden weergegeven op het LCD-scherm en de omvormer zal geen stroom produceren.

- 3 Controleer dat de kabels volledig aangesloten zijn en niet gemakkelijk losgetrokken kunnen worden, en er geen losse kabels zijn.
- 4 Verbind de DC-connectoren van iedere string met de DC+ en DC- connectoren volgens de stickers op de omvormer.



Ingebruikneming en Activering van de Installatie

- 1 Controleer dat de omvormer AAN/UIT schakelaar UIT is. Zet de AC-stroomonderbreker AAN.



WAARSCHUWING!

GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK. Raak de niet geïsoleerde kabels nooit aan wanneer de afdekking van de omvormer is verwijderd.

- 2 Activeer de omvormer overeenkomstig de activeringsinstructies meegeleverd in de verpakking van de omvormer.
- 3 Controleer dat de omvormer voor het land in kwestie is geconfigureerd: Houd de LCD-lichtknop ingedrukt totdat het ID-statusscherm verschijnt:

```

ID : ##### #
DSP1 / 2 : 1 . 0 2 1 0 / 1 . 0 0 3 4
CPU : 0 0 0 2 . 0 1 1 1
Country : United Kingdom
    
```

- 4 Controleer het volgende op het LCD-scherm:

```

Vac [ v ]   Vdc [ v ]   Pac [ w ]
2 4 0 . 7   1 4 . 1     0 . 0
P _ O K :   0 0 0 / 0 0 0 < S _ O K >
                O F F
    
```

- **Vac:** Specificeert de netspanning tussen lijn en neutraal.
 - **Vdc[V]:** Toont het totale string voltage (1V voor elke Poweroptimizer die correct in serie is aangesloten).
 - **Pac:** AC-vermogen productie. In deze fase moet dit 0W zijn.
 - **P-OK:** Specificeert het aantal correct aangesloten Poweroptimizers.
 - **S_OK:** Geeft de status weer van de verbinding met de SolarEdge Monitoringserver.
- 5 Indien nodig, voer het volgende uit voor het sluiten van de deksel van de omvormer:
 - Landinstellingen of configuratie van de omvormer met gebruik van de interne LCD-gebruikersknoppen: Open de menu's door gedurende vijf seconden op ENTER te drukken en voer vervolgens het wachtwoord **12312312** in.
 - Communicatieverbindingen – raadpleeg *Communicatie Instellen*, biz 49.

- 6** Sluit de deksel van de omvormer en zet deze vast door het vastdraaien van de schroeven met een momentsleutel van 9.0 N*m/6.6 lb*ft. Voor een goede afdichting, draai eerst de hoekschroeven en vervolgens de twee centrale schroeven aan.

**WAARSCHUWING!**

GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK. Alvorens verder te gaan met de volgende stap, zorg ervoor dat de deksel van de omvormer gesloten is! Hoge gelijkspanning zal tijdens de volgende stap aanwezig zijn in de omvormer!

Koppelen (Pairen) van Poweroptimizers aan de Omvormer

- 1** Controleer dat de omvormer AAN/UIT schakelaar UIT is.
- 2** Druk op de omvormer LCD-knop en houd deze gedurende ongeveer 10 seconden ingedrukt. Het volgende scherm verschijnt:

```
Keep holding button
for pairing, release
to enter menu...
Remaining: 3 sec
```

Houd het voor 5 seconden ingedrukt totdat het volgende op het scherm verschijnt:

```
Pairing
Turn Switch To On
```

- 3** Zet de omvormer AAN / UIT-schakelaar binnen 5 seconden op AAN. Indien u langer dan 5 seconden wacht, verlaat de omvormer de pairin-modus. Het volgende bericht verschijnt dat aangeeft dat de omvormer de koppeling uitvoert.

```
Pairing
Remaining [sec]: 180
```

- 4** Wacht tot de paring voltooid is (resterende seconde is 0). Indien de pairing mislukt is, verschijnt er een foutmelding. Herhaal in dat geval de stappen voor pairing. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met SolarEdge Support. Zodra de koppeling succesvol is, verschijnt het volgende bericht:

```
Pairing
Pairing Completed
```

- 5** Aan het einde van de pairing begint het systeem met het opwekken van stroom (dit kan enkele minuten duren, afhankelijk van de in uw land geldende voorschriften). Controleer op het LCD-scherm dat het getal naast P_OK gelijk is aan het aantal geïnstalleerde Optimizers. Het kan tot 20 minuten duren voordat alle Poweroptimizers geïndiceerd zijn.

**BELANGRIJKE VEILIGHEIDSFUNCTIE:**


Nadat de omvormer AAN/UIT schakelaar AAN is, is er HOGE GELIJKSPANNING

Nadat de omvormer AAN/UIT schakelaar UIT is, dient u te wachten tot de LCD aangeeft dat de gelijkspanning veilig is voordat begonnen wordt met het openen van de deksel of het loskoppelen van de strings.



Communicatie Instellen

Er zijn twee kabelwartels beschikbaar voor het doorvoeren van kabels ten behoeve van de verschillende omvormer communicatiemogelijkheden. Elke wartel heeft drie openingen. De onderstaande tabel beschrijft de functionaliteit van elke opening. Ongebruikte openingen moeten afgesloten blijven.

Wartel#	Opening	Functionaliteit	Kabel dikte (diameter)
1 (PG 16)	Een klein	Externe antenne kabel	2-4 mm
	Twee grote	Ethernet verbinding (CAT5/6) of RS232	4.5-7 mm
2 (PG 13.5)	Alle drie	RS485, power reduction	2.5-5 mm



De omvormer heeft of een RJ45 of een 8-pin blokaansluiting voor Ethernet communicatie, en een 9-pin blokaansluiting voor RS485/RS232 communicatie.




Nederlandse

Aansluiten van een Ethernet (LAN) verbinding

- Verwijder de afsluitingen van de twee grote openingen in wartel #1 en steek een Ethernet CAT5/6 kabel door de opening.
 - Als de omvormer een 8-pin blokaansluiting voor Ethernet communicatie heeft:
 - Trek het aansluitblokje eruit, maak de schroeven los met uitzondering van pin G, en steek de uiteinden van de kabels in de pinnen volgens de volgende tabel:

Blokaansluiting Pin #	RJ45 Pin #	Kleur	
		T568B Standaard	T568A Standaard
1	1	Wit/Oranje	Wit/Groen
2	2	Oranje	Groen
3	3	Wit/Groen	Wit/Oranje
4	4 en 5	Blauw + Wit/Blauw	Blauw + Wit/Blauw
6	6	Groen	Oranje
7	7 en 8	Bruin + Wit/Bruin	Bruin + Wit/Bruin
S	Aluminumbehuizing	(Scherm)	(Scherm)
G-niet verbonden			



- Draai de schroeven van de Ethernet blokaansluiting aan. Controleer dat de kabels volledig ingestoken zijn en niet gemakkelijk losgetrokken kunnen worden.
 - Duw de Ethernet blokaansluiting stevig volledig in het communicatiebord.
- Als de omvormer een RJ45-connector voor Ethernet communicatie heeft, gebruik dan een voorgekrompen kabel om aan te sluiten via wartel nummer 1 op de RJ45 plug van het omvormer communicatiebord of, bij gebruik van een kabelhaspel, sluit als volgt aan:
 - Steek de kabel door wartel nummer 1.
 - Steek de acht kabels in een RJ45 connector zoals in de afbeelding hierboven beschreven.
 - Gebruik een krimptang om de connector te krimpen.
 - Verbind de Ethernet connector aan de RJ45 plug op het omvormer communicatiebord.
 - Wat betreft de switch/router, gebruik een voorgekrompen kabel of een krimptang ter voorbereiding van een RJ45 connector: steek de acht kabels in de RJ45 connector, behoud dezelfde kleurcodes en pinout aan beide zijden van de Ethernet-kabel.
 - Verbind de connector van de RJ45 kabel met de RJ45-poort van de Ethernet switch of router.
 - Omvormers zijn standaard geconfigureerd voor LAN. Indien configuratie nodig is:
 - Controleer dat de AAN/UIT schakelaar UIT is.
 - Zet de omvormer AAN door de AC-stroomonderbreker in de hoofdverdelers op AAN te zetten.




WAARSCHUWING!

GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK. Raak geen niet geïsoleerde kabels aan wanneer de afdekking van de omvormer is verwijderd.

- Gebruik de gebruikersknoppen boven het display om de verbinding te configureren.

Opzetten van een RS485 verbinding

- 1 Verwijder de afsluiting van één van de openingen in wartel nummer 2 en steek de kabel door de opening.
- 2 Trek de 9-pin RS485/RS232 blokaansluiting connector eruit, en draai de schroeven van de pinnen B, A en G aan de linkerkant van de RS-485 blokaansluiting los.



- 3 Steek de uiteinden van de kabels in de G, A en B pinnen. Gebruik 4-of-6-aderige twisted pair kabels voor deze verbinding. U kunt kabels van elke kleur gebruiken voor de A, B en G verbindingen, zolang dezelfde kleur wordt gebruikt voor alle A pinnen, dezelfde kleur voor alle B pinnen en dezelfde kleur voor alle G pinnen.
Voor het instellen van een RS485 bus – verbind alle B, A en G pinnen in alle omvormers.
- 4 Draai de schroeven van de blokaansluiting aan, en duw het stevig en volledig in het communicatiebord.
- 5 Bij de eerste en laatste omvormers in de keten dient de DIP-switch SW7 (op de communicatieprintplaat binnen de omvormer) op ON gezet te worden (linker DIP naar boven).
- 6 Voor verbinding met het SolarEdge Monitoringportaal, selecteer een enkele omvormer als de hoofdcmmunicatie omvormer de RS485 bus en de monitoring server. Deze omvormer zal als de master omvormer dienen. Verbind de master met het monitoringportaal via LAN of GSM communicatiemogelijkheden.

Gebruikmaken van de optionele ZigBee/Wi-Fi communicatiemogelijkheid

Raadpleeg de ZigBee/Wi-Fi gebruikershandleidingen.

Raadpleeg de *SolarEdge Installatiehandleiding* voor gedetailleerde installatie- en veiligheidsinstructies

Ondersteuning en Contactinformatie

België	080073041	support@solaredge.be	
Frankrijk	0800917410	support@solaredge.fr	
Duitsland	+49 89-45459730	support@solaredge.de	
Italië	800 784 824	support@solaredge.it	
Japan	+81.3.5530.9360	support@solaredge.jp	
APAC (Asia Pacific)		support-asia@solaredge.com	
VS en Canada	1 877 360 5292	ussupport@solaredge.com	
Australië	1800465567		
Griekenland	00800125574		
Israël	+972 73 240-3118		
Nederland	08000221089		support@solaredge.com
Verenigd Koninkrijk	0800 028 1183		
Wereldwijd	+972 73 240-3118		
Fax	+972 73 240-3117		


ΕΛΛΗΝΕΣ

Οδηγός Γρήγορης Εγκατάστασης SolarEdge

Για πλήρη εγκατάσταση και λεπτομέρειες ασφάλειας, ανατρέξτε στον *Οδηγό Εγκατάστασης SolarEdge*. Βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε, κατανόησατε πλήρως και ακολουθήσατε τις λεπτομερείς οδηγίες πριν από κάθε εγκατάσταση. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή απώλεια ζωής και ζημιά στον εξοπλισμό.

Σύνδεση των Βελτιστοποιητών Ισχύος στα Πλαίσια

- 1 Τοποθετήστε τους βελτιστοποιητές ισχύος σε σκιασμένο μέρος κοντά στα ΦΒ πλαίσια, στην κατασκευή ή την βάση στοίριξης όπου είναι τοποθετημένα τα πλαίσια, χρησιμοποιώντας και τις δύο σπές στερέωσης. Εάν είναι εφικτό, αποφεύγετε τη στερέωση των βελτιστοποιητών ισχύος σε θέσεις όπου εκτίθενται απ' ευθείας στο ηλιακό φως. Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια της εκάστοτε μονάδας φτάνουν στον αντίστοιχο βελτιστοποιητή ισχύος. Για την σωστή απαγωγή της θερμότητας, τηρείτε απόσταση 1" / 2,5 cm μεταξύ του βελτιστοποιητή ισχύος και άλλων επιφανειών.
- 2 Προσαρτήστε τον κάθε βελτιστοποιητή ισχύος στην βάση στοίριξης χρησιμοποιώντας μπουλόνια, παξιμάδια και ροδέλες M6 (1/4") ή M8 (5/16").
- 3 Για να επωφεληθείτε από τη εικονική χαρτογράφηση (Physical Layout) της εγκατάστασης στην πύλη ελέγχου της SolarEdge, καταγράψτε τον σειριακό αριθμό και τη θέση του κάθε βελτιστοποιητή ισχύος: Ξεκολλήστε το αφαιρούμενο αυτοκόλλητο με το barcode και κολλήστε το στο υπόδειγμα χαρτογράφησης ή σαρώστε το barcode με την εφαρμογή iPhone Site Mapper. Ανεβάστε την χαρτογράφηση στην ιστοσελίδα της SolarEdge χρησιμοποιώντας τη φόρμα εγγραφής στην ιστοσελίδα.
- 4 Συνδέστε τον σύνδεσμο εξόδου θετικό (+) του πλαισίου στον σύνδεσμο εισόδου θετικό (+) του βελτιστοποιητή ισχύος.
- 5 Συνδέστε τον σύνδεσμο εξόδου αρνητικό (-) του πλαισίου στον σύνδεσμο εισόδου αρνητικό (-) του βελτιστοποιητή ισχύος.




ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Οι εικόνες είναι για ενδεικτικούς λόγους μόνο. Παρακαλώ ανατρέξτε στην ετικέτα του προϊόντος για τον προσδιορισμό της θετικής (+) και της αρνητικής (-) θύρας εισόδου και εξόδου.

Σύνδεση Βελτιστοποιητών Ισχύος σε Σειρά

- 1 Συνδέστε τις εξόδους των βελτιστοποιητών ισχύος σε σειρά: Συνδέστε τον αρνητικό σύνδεσμο εξόδου (-) του πρώτου βελτιστοποιητή ισχύος στη σειρά με τον θετικό σύνδεσμο εξόδου (+) του δεύτερου βελτιστοποιητή ισχύος. Συνδέστε τους μετέπειτα βελτιστοποιητές στη σειρά με τον ίδιο τρόπο.
 - το ελάχιστο και το μέγιστο μήκος πρέπει να είναι σύμφωνο με το φύλλο πληροφοριών του βελτιστοποιητή ισχύος.
 - οι στοιχειοσειρές *δεν χρειάζεται* να είναι ίδιου μήκους.



- 2 Επαληθεύστε τη σωστή σύνδεση των βελτιστοποιητών ισχύος: Προτού ενεργοποιήσετε τον αντιστροφέα, ο κάθε βελτιστοποιητής ισχύος παράγει τάση ασφαλείας 1V, η οποία πρέπει να επαληθεύεται για την κάθε σειρά με βολτόμετρο. Η τάση σε μια στοιχειοσειρά (String) θα είναι ο αριθμός των μονάδων επί 1V, με απόκλιση 10mV ανά μονάδα. Βεβαιωθείτε ότι οι μονάδες εκτίθενται στο ηλιακό φως κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.




ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Εάν υπάρχουν διάφορες στοιχειοσειρές συνδεδεμένες παράλληλα, επαληθεύστε την τάση για την κάθε στοιχειοσειρά ξεχωριστά


Τοποθέτηση του Αντιστροφέα

- 1 Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ON/OFF στο κάτω μέρος του αντιστροφέα είναι απενεργοποιημένος στο OFF πριν και κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, και ότι ο ασφαλειοδιακόπτης AC του κυκλώματος είναι απενεργοποιημένος στην θέση OFF.
- 2 Εγκαταστήστε τον συγκρατητή (Τύπος 1 ή Τύπος 2, δείτε παρακάτω) στον τοίχο. Βεβαιωθείτε ότι διτηρήτε αποστάσεις για την απαγωγή της θερμότητας:
 - 8" / 20 cm επάνω και κάτω από τον αντιστροφέα
 - 4" / 10 cm δεξιά και αριστερά του αντιστροφέα
 - Όταν εγκαθιστάτε αντιστροφείς δίπλα-δίπλα, αφήνετε τουλάχιστον 16" / 40 cm μεταξύ αντιστροφέων
 - Όταν εγκαθιστάτε αντιστροφείς επάνω-κάτω, αφήνετε τουλάχιστον 16" / 40 cm μεταξύ αντιστροφέων.

- Για τον Τύπο 1, οι οδοντώσεις σχήματος U θα πρέπει να κοιτούν προς τα πάνω και η ένδειξη "UP" θα πρέπει να υποδεικνύουν τη σωστή κατεύθυνση.



- Για τον Τύπο 2, βεβαιωθείτε ότι το προσάρτημα στήριξης βρίσκεται στην κάτω μεριά.




3 Κρεμάστε τον μετατροπέα στην κονσόλα:

- Για τον τύπο 1, ανασηκώστε τον μετατροπέα από τις πλευρές ή κρατώντας το πάνω και κάτω μέρος του, ώστε να τοποθετήσετε τη μονάδα στη θέση της.
 - Για τον τύπο 2, ευθυγραμμίστε τις δύο οδοντώσεις στο περίβλημα του μετατροπέα με τις δύο τριγωνικές λαβές στήριξης της κονσόλας και χαμηλώστε τον μετατροπέα μέχρι να ακουμπήσει ομοιόμορφα και από τις δύο πλευρές στο προσάρτημα στήριξης.
- 4 Ασφαλίστε τον μετατροπέα στο προσάρτημα στήριξης χρησιμοποιώντας τις δύο βίδες που σας παρέχονται.


Σύνδεση παροχής AC και των Στοιχειοσειρών στον Αντιστροφέα

- 1 Χρησιμοποιήστε κλειδί M6 Allen για να ξεβιδώσετε τις έξι βίδες του καλύμματος του αντιστροφέα και αφαιρέστε το κάλυμμα.
- 2 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας AC στο μπλοκ ακροδεκτών σύνδεσης AC που βρίσκεται στην κάτω δεξιά γωνία του αντιστροφέα. Συνδέστε πρώτα το καλώδιο PE (γείωσης).

Αντιστροφέας Μονής Φάσης Inverter	
Τύπος καλωδίου	Σύνδεση στον ακροδέκτη
Προστασία Γείωσης	PE
Φάση	L
Ουδέτερος	N




Αντιστροφέας Τριών Φάσεων	
Τύπος καλωδίου	Σύνδεση στον ακροδέκτη
Φάση 1	L1
Φάση 2	L2
Φάση 3	L3 (παροχή στην εσωτερική τροφοδοσία)
Προστασία Γείωσης	PE
Ουδέτερος	N



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Εάν είναι ενεργοποιημένος ο έλεγχος ισχύος, είναι σημαντική η σειρά των γραμμών του δικτύου στον αντιστροφέα. Πρέπει να τηρείται διαφορά φάσης 120 μοιρών μεταξύ των L1 - L2 και L2 - L3 (Σειρά L1-L2-L3 και όχι, για παράδειγμα L1-L3-L2). Εάν οι γραμμές του δικτύου δεν είναι με αυτή τη σειρά, θα προκύψει σφάλμα στην οθόνη LCD και ο αντιστροφέας δεν θα παράγει ισχύ.

- 3 Επαληθεύστε ότι τα καλώδια είναι πλήρως εισηγμένα και δεν είναι εύκολο να τραβηχτούν προς τα έξω, και ότι δεν υπάρχουν μη συνδεδεμένα καλώδια.
- 4 Συνδέστε τους συνδέσμους DC της κάθε σειράς στους συνδέσμους DC+ και DC- σύμφωνα με τις σημάνσεις στον αντιστροφέα.



Θέση σε Λειτουργία και Ενεργοποίηση της Εγκατάστασης

- 1 Επαληθεύστε ότι ο διακόπτης ON/OFF στον αντιστροφέα είναι στη θέση OFF. Ενεργοποιήστε τον ασφαλειοδιακόπτη AC.



ΠΡΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ. Μην ακουμπάτε μη μονωμένα καλώδια όταν έχει αφαιρεθεί το κάλυμμα του αντιστροφέα.

- 2 Ενεργοποιήστε τον αντιστροφέα σύμφωνα με τις οδηγίες ενεργοποίησης που παρέχονται στη συσκευασία του αντιστροφέα.
- 3 Επαληθεύστε ότι ο αντιστροφέας είναι διαμορφωμένος σωστά για την χώρα: Πατήστε το πλήκτρο λάμπας LCD έως ότου εμφανιστεί η οθόνη κατάστασης ID:

```
ID : ##### # #
DSP1 / 2 : 1 . 0 2 1 0 / 1 . 0 0 3 4
CPU : 0 0 0 2 . 0 1 1 1
Country : U n i t e d   K i n g d o m
```

- 4 Επαληθεύστε τα ακόλουθα στην οθόνη LCD:

```
V a c [ v ] V d c [ v ] P a c [ w ]
2 4 0 . 7 1 4 . 1 0 . 0
P _ O K : 0 0 0 / 0 0 0 < S _ O K >
O F F
```

- **Vac:** Δείχνει την τάση του δικτύου.
- **Vdc[V]:** Δείχνει την συνολική τάση των σειρών (1V για κάθε βελτιστοποιητή ισχύος που είναι σωστά συνδεδεμένος σε σειρά).
- **Pac:** Παραγωγή ισχύος AC. Σε αυτό το στάδιο, πρέπει να είναι 0w.
- **P-OK:** Καθορίζει τον αριθμό των σωστά συνδεδεμένων βελτιστοποιητών ισχύος.
- **S_OK:** Υποδεικνύει την κατάσταση σύνδεσης με την πύλη (Server) της SolarEdge.

- Εάν απαιτείται, πραγματοποιήστε τα ακόλουθα προτού κλείσετε το κάλυμμα του αντιστροφέα:
 - Ρυθμίσεις χώρας ή διαμόρφωση αντιστροφέα με τη χρήση των πλήκτρων χρήστη στην εσωτερική οθόνη LCD: Εισέλθετε στα μενού πατώντας το **ENTER** για πέντε δευτερόλεπτα και μετά εισάγετε τον κωδικό **12312312**.
 - Συνδέσεις επικοινωνίας – ανατρέξτε στη *Ρύθμιση Επικοινωνίας* στη σελίδα 4
- Κλείστε το κάλυμμα του αντιστροφέα και ασφαλίστε το σφίγγοντας τις βίδες με ροπή 9.0 N*m/ 6.6 lb*ft. Για σωστή σφράγιση, σφίξτε πρώτα τις γωνιακές βίδες και μετά τις δύο κεντρικές.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!**

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ. Προτού συνεχίσετε στο επόμενο βήμα, βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα του αντιστροφέα είναι κλειστό!

Θα υπάρχει υψηλή τάση DC στον αντιστροφέα μετά το επόμενο βήμα!

Σύζευξη Βελτιστοποιητών Ισχύος με τον Αντιστροφέα

- Επαληθεύστε ότι ο διακόπτης ON/OFF στον αντιστροφέα είναι στη θέση OFF.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λάμπας LCD για περίπου 10 δευτερόλεπτα. Θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα:

```
Keep holding button
for pairing, release
to enter menu...
Remaining: 3 sec
```

Κρατήστε πατημένο για 5 δευτερόλεπτα, έως ότου εμφανιστεί η ακόλουθη οθόνη:

```
Pairing
Turn Switch To On
```

- Γυρίστε τον διακόπτη ON/OFF του αντιστροφέα στη θέση ON εντός 5 δευτερολέπτων. Εάν περιμένετε περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα, ο αντιστροφέας εξέρχεται από την λειτουργία σύζευξης. Εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα, επιδεικνύοντας ότι ο αντιστροφέας πραγματοποιεί τη σύζευξη.

```
Pairing
Remaining [sec]: 180
```

- Περιμένετε για την ολοκλήρωση της σύζευξης (ο εναπομείναν χρόνος γίνεται 0). Εάν αποτύχει η σύζευξη, εμφανίζεται σφάλμα. Σε αυτή την περίπτωση, επαναλάβετε τα βήματα της σύζευξης. Εάν επιμένει το πρόβλημα, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της SolarEdge. Όταν επιτύχει η σύζευξη, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα:

```
Pairing
Pairing Completed
```

- Στο τέλος της διαδικασίας σύζευξης, το σύστημα θα ξεκινήσει να παράγει ισχύ (μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά, ανάλογα με τους κανονισμούς στη χώρα σας). Επαληθεύστε στην οθόνη LCD ότι ο αριθμός δίπλα στο P_OK αντιστοιχεί με τον αριθμό των εγκατεστημένων βελτιστοποιητών ισχύος. Μπορεί να χρειαστούν έως 20 λεπτά έως ότου εμφανιστούν όλοι οι βελτιστοποιητές ισχύος.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:


Μετα την ενεργοποίηση του διακόπτη ON/OFF του αντιστροφέα στη θέση ON, υπάρχει **ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ DC**.

Όταν γυρίσετε τον διακόπτη ON/OFF του αντιστροφέα στη θέση OFF, περιμένετε την ένδειξη στην οθόνη LCD ότι η τάση είναι ασφαλής προτού ανοίξετε το κάλυμμα ή αποσυνδέσετε τις σειρές.



Ρύθμιση Επικοινωνίας

Χρησιμοποιούνται δύο θύρες καλωδίων για τη σύνδεση των διάφορων επιλογών επικοινωνίας του αντιστροφέα. Η κάθε θύρα έχει τρία ανοίγματα. Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τη λειτουργικότητα του κάθε ανοίγματος. Τα μη χρησιμοποιούμενα ανοίγματα πρέπει να παραμένουν σφραγισμένα.

# Βιδωτός Σύνδεσμος	Άνοιγμα	Λειτουργικότητα	Μέγεθος καλωδίου (διάμετρος)
1 (PG 16)	Ένα μικρό	Καλώδιο εξωτερικής κεραίας (ZigBee, Wi-Fi)	2-4 mm
	Δύο μεγάλα	Σύνδεση Ethernet (CAT5/6) ή RS232	4.5-7 mm
2 (PG 13.5)	Και τα τρία	RS485, μείωση ισχύος	2.5-5 mm



Ο αντιστροφέας διαθέτει είτε σύνδεσμο RJ45 είτε σύνδεσμο ακροδέκτη 8 ακίδων για επικοινωνία Ethernet, και σύνδεσμο ακροδέκτη 9 ακίδων για επικοινωνία RS485/RS232.



Δημιουργία σύνδεσης Ethernet (LAN)

- 1 Αφαιρέστε τη σφράγιση από τα δύο μεγάλα ανοίγματα της θύρας καλωδίων επικοινωνίας #1 και εισάγετε καλώδιο Ethernet CAT5/6 στο άνοιγμα.
 - Εάν ο αντιστροφέας διαθέτει ακροδέκτη 8 ακίδων για επικοινωνία Ethernet:
 - τραβήξτε έξω τον σύνδεσμο, χαλαρώστε τις βίδες, εκτός από αυτή της ακίδας G σύμφωνα με τον πίνακα:

# ακίδας ακροδέκτη	# ακίδας RJ45	Χρώμα	
		Πρότυπο T568B	Πρότυπο T568A
1	1	Λευκό / Πορτοκαλί	Λευκό / Πράσινο
2	2	Πορτοκαλί	Πράσινο
3	3	Λευκό / Πορτοκαλί	Λευκό / Πορτοκαλί
4	4 and 5	Μπλε + Λευκό / Μπλε	Μπλε + Λευκό / Μπλε
6	6	Πράσινο	Πορτοκαλί
7	7 and 8	Καφέ + Λευκό / Καφέ	Καφέ + Λευκό / Καφέ
S	Θωράκ. αλουμ.		
Μη συνδεδεμένο το G			



- σφίξτε τις βίδες του ακροδέκτη Ethernet. Ελέγξτε εάν τα καλώδια είναι πλήρως εισηγμένα και δεν τραβιούνται εύκολα προς τα έξω.
 - σπρώξτε τον ακροδέκτη Ethernet καλά προς τα μέσα ώστε να κουμπώσει καλά στον πίνακα επικοινωνίας.
 - Εάν ο αντιστροφέας διαθέτει σύνδεσμο RJ45 για επικοινωνία Ethernet, χρησιμοποιήστε έτοιμο καλώδιο για σύνδεση μέσω της θύρας καλωδίου αρ. 1 με τη θύρα RJ45 στον πίνακα επικοινωνίας του αντιστροφέα, ή, εάν χρησιμοποιείτε τύμπανο καλωδίου, ως εξής:
 - εισάγετε το καλώδιο μέσω της θύρας καλωδίου συνδέσμου αρ.1.
 - εισάγετε τα οκτώ καλώδια στον σύνδεσμο RJ45, όπως περιγράφεται στην παραπάνω εικόνα.
 - χρησιμοποιήστε την ειδική πένσα για να σφίξετε τον σύνδεσμο.
 - συνδέστε τον σύνδεσμο Ethernet με τη θύρα RJ45 στον πίνακα επικοινωνίας του αντιστροφέα.
- 2 Στην πλευρά του δρομολογητή (Router), χρησιμοποιήστε έτοιμο καλώδιο ή χρησιμοποιήστε την ειδική πένσα για να κατασκευάσετε έναν σύνδεσμο επικοινωνίας RJ45: Εισάγετε τα οκτώ καλώδια στον σύνδεσμο RJ45, διατηρώντας τα χρώματα στις αντίστοιχες ακίδες και στις δύο πλευρές του καλωδίου Ethernet.
 - 3 Συνδέστε τον σύνδεσμο του καλωδίου RJ45 στη θύρα RJ45 του διακόπτη Ethernet (Switch) ή του δρομολογητή (Router).

- 4 Οι αντιστροφείς είναι προ-ρυθμισμένοι σε LAN. Εάν απαιτείται αναδιαμόρφωση:
- βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ON/OFF είναι στο OFF.
 - ενεργοποιήστε το AC προς τον αντιστροφέα ενεργοποιώντας τον ασφαλειοδιακόπτη στο κύριο πλαίσιο διανομής.


**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!**

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΘΙΑΣ. Μην ακουμπάτε μη μονωμένα καλώδια όταν είναι αφαιρεμένο το κάλυμμα του αντιστροφέα.

- χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα για διαμόρφωση της σύνδεσης.

Δημιουργία μιας σύνδεσης RS485

- 1 Αφαιρέστε τη σφράγιση από ένα από τα ανοίγματα στην θύρα καλωδίου επικοινωνίας #2 και εισάγετε το καλώδιο μέσα από το άνοιγμα.
- 2 Τραβήξτε προς τα έξω τον σύνδεσμο ακροδέκτη RS485/RS232 9 ακίδων, και χαλαρώστε τις βίδες των ακίδων B, A και G στα αριστερά του μπλοκ ακροδεκτών RS-485.



- 3 Εισάγετε τα άκρα των καλωδίων στις θέσεις G, A και B. Χρησιμοποιήστε καλώδιο τεσσάρων ή έξι συνεστραμμένων ζευγών για τη σύνδεση αυτή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε χρώμα για τις συνδέσεις A, B και G, αρκεί να χρησιμοποιείται ένα χρώμα για όλες τις θέσεις A, ένα χρώμα για όλες τις θέσεις B και ένα χρώμα για όλες τις θέσεις G. Για δημιουργία διαύλου RS485 – συνδέστε όλες τις θέσεις B, A και G σε όλους τους αντιστροφείς.
- 4 Σφίξτε τις βίδες των ακροδεκτών, και σπρώξτε προς τα μέσα ώστε να κουμπώσει καλά στον πίνακα επικοινωνίας.
- 5 Διακόψτε τον πρώτο και τον τελευταίο αντιστροφέα στην αλυσίδα γυρίζοντας τον μικροδιακόπτη διακοπής μέσα στον αντιστροφέα στη θέση ON (μετακινήστε τον αριστερό διακόπτη προς τα επάνω). Ο διακόπτης βρίσκεται στον πίνακα επικοινωνίας και σημειώνεται ως SW7.
- 6 Για να συνδεθείτε με την πύλη ελέγχου της SolarEdge, ορίστε έναν αντιστροφέα ως σημείο σύνδεσης μεταξύ του διαύλου RS485 και την πύλη ελεγχου (Portal) της Solar Edge. Αυτός ο αντιστροφέας θα λειτουργεί ως κύριος αντιστροφέας (Master). Συνδέστε τον κύριο αντιστροφέα στην πύλη ελέγχου μέσω των επιλογών επικοινωνίας LAN ή GSM.

Χρήση της προαιρετικής επιλογής επικοινωνίας ZigBee/WiFi

Ανατρέξτε στα εγχειρίδια χρήστη της συσκευής ZigBee/Θήκη Wi-Fi.

Ανατρέξτε στον *Οδηγό Εγκατάστασης SolarEdge* για λεπτομερείς οδηγίες εγκατάστασης και ασφάλειας.

Πληροφορίες Υποστήριξης και Επικοινωνίας


Βέλγιο	080073041	support@solaredge.be
Γαλλία	0800917410	support@solaredge.fr
Γερμανία	+49 89-45459730	support@solaredge.de
Ιταλία	800 784 824	support@solaredge.it
Ιαπωνία	+81.3.5530.9360	support@solaredge.jp
ΑΡΑC (Ασία-Ειρηνικός)		support-asia@solaredge.com
Η.Π.Α. & Καναδάς	1 877 360 5292	ussupport@solaredge.com
Αυστραλία	1800465567	support@solaredge.com
Ελλάδα	00800125574	
Ισραήλ	+972 73 240-3118	
Ολλανδία	08000221089	
Ηνωμένο Βασίλειο	0800 028 1183	
Παγκόσμια	+972 73 240-3118	
Φαξ	+972 73 240-3117	

תמיכה ופרטי יצירת קשר

support@solaredge.be	080073041	בלגיה
support@solaredge.fr	0800917410	צרפת
support@solaredge.de	+49 89-45459730	גרמניה
support@solaredge.it	800 784 824	איטליה
support@solaredge.jp	+81.3.5530.9360	יפן
support-asia@solaredge.com		APAC (Asia Pacific)
ussupport@solaredge.com	1 877 360 5292	ארה"ב וקנדה
support@solaredge.com	1800465567	אוסטרליה
	00800125574	יוון
	+972 73 240-3118	Israel
	08000221089	הולנד
	0800 028 1183	בריטניה
	+972 73 240-3118	בכל העולם
	+972 73 240-3117	פקס'

לקבלת הוראות התקנה ובטיחות מפורטות, עיין במסמך SolarEdge Installation Guide (מדריך ההתקנה של SolarEdge).

לצורך יצירת אפיק RS485, חבר את כל הפינים מסוג A, B ו-G בכל הממירים.



- 4** הדק את בורגי סרגל החיבורים ודחוף אותו בחוזקה עד סוף מהלכו לתוך לוח התקשורת.
- 5** הגדר את הממיר הראשון והאחרון בשרשרת בתור ממירים מסיימים, על-ידי העברת המתג הזעיר (מתג PDS) הפנימי למצב מופעל (ON) (הזז את המתג האחרון כלפי מעלה). המתג ממוקם על-גבי לוח התקשורת ומסומן בסימון SW7.
- 6** כדי להתחבר לפורטל הניטור של סולראדג', הקצה ממיר אחד כנקודת חיבור בין אפיק ה-RS485 לבין שרת הניטור. ממיר זה ישמש בתור הממיר הראשי (Master). חבר את הממיר הראשי לפורטל הניטור באמצעות אפשרות התקשורת LAN או GSM.

שימוש באפשרות התקשורת Wi-Fi/ZigBee האופציונליות

עין במדריכים למשתמש של ZigBee או Wi-Fi.

- הכנס בדחיפה את סרגל החיבורים של תקשורת ה-Ethernet עד סוף מהלכו לתוך לוח התקשורת.
- אם הממיר מצויד במחבר RJ45 לתקשורת Ethernet, השתמש בכבל עם מגעים שנלחצו מראש כדי להתחבר למחבר RJ45 של הממיר דרך מחבר אנטיגרון מס' 1. לחלופין, אם אתה משתמש בתוף כבלים, בצע את החיבור באופן הבא:
 - הכנס את הכבל דרך מחבר אנטיגרון מס' 1.
 - הכנס את שמונת החוטים למחבר RJ45 כמתואר בתמונה שלעיל.
 - השתמש בכלי לחיצה כדי ללחוץ את המחבר.
 - חבר את מחבר ה-Ethernet לתקע RJ45 בלוח התקשורת של הממיר.
- 2** עבור צד המתג/נתב, השתמש בכבל מוכן עם מחבר לחוץ או השתמש בכלי לחיצה כדי להכין מחבר תקשורת RJ45: הכנס את שמונת קצות החוטים למחבר ה-RJ45 תוך שמירה על קידוד צבעים והקצאת פינים זהים בשני קצות כבל ה-Ethernet.
- 3** חבר את מחבר ה-RJ45 שבקצה הכבל ליציאת RJ45 של מתג ה-Ethernet או הנתב.
- 4** הגדרת ברירת המחדל של ממירים היא תקשורת מקומית (LAN). אם יש צורך בהגדרה מחדש:
 - ודא שמתג ההפעלה/כיבוי במצב כבוי (OFF).
 - הפעל את אספקת החשמל לממיר על-ידי הרמת המפסק האוטומטי בלוח החשמל.

אזהרה!


סכנת התחשמלות! אין לגעת בחוטי חשמל לא מבודדים כאשר מכסה הממיר פתוח.

- הגדר את תצורת החיבור בעזרת לחצני ההפעלה.

יצירת חיבור RS485

- 1** הסר את האטם מאחד הפתחים הגדולים במחבר תקשורת מס' 2 והכנס את החוט לפתח.
- 2** שלוף את סרגל החיבורים RS485/RS232 בעל 9 פינים ושחרר את הברגים של פינים B, A ו-G בצד שמאל של סרגל החיבורים RS-485.
- 3** הכנס את קצות החוטים לפינים G, A ו-B. לצורך חיבור זה השתמש בכבל מסוג Twisted pair (זוג שזור) בעל ארבעה או שישה חוטים. ניתן להשתמש בחוטים בצבע כלשהו לכל אחד מהחיבורים A, B ו-G, כל עוד משתמשים בחוט בצבע זהה בכל הפינים מסוג A, בצבע זהה בכל הפינים מסוג B ובצבע זהה בכל הפינים מסוג C.

הממיר מצויד במחבר RJ45 או בסרגל חיבורים של 8 פינים לתקשורת Ethernet וכן בסרגל חיבורים של 9 פינים לתקשורת RS485/RS232.



יצירת חיבור Ethernet (רשת מקומית)


1 הסר את האטם מאחד או משני הפתחים הגדולים במחבר תקשורת מס' 1 והכנס כבל Ethernet CAT5/6 לפתח שחשפת.

אם הממיר מצויד בסרגל חיבורים של 8 פינים עבור תקשורת Ethernet:


- שלוף את המחבר, שחרר את הברגים, חוץ מהבורג של פין G, והכנס את קצות החוטים לפינים בהתאם לטבלה הבאה:

צבע		מס' פין במחבר RJ45	מס' פין בסרגל החיבורים
תקן T568A	תקן T568B		
לבן/ירוק	לבן/כתום	1	1
ירוק	כתום	2	2
לבן/כתום	לבן/ירוק	3	3
כחול + לבן/כחול	כחול + לבן/כחול	5-14	4
כתום	ירוק	6	6
חום + לבן/חום	חום + לבן/חום	8-17	7
		שרוול סיכך מאלומיניום	S
			G – לא מחובר

T-568B Standard



T-568A Standard



- הפעל את אספקת החשמל לממיר על-ידי הרמת המפסק האוטומטי בלוח החשמל.

לאחר סיום מוצלח של הצימוד, מופיעה ההודעה הבאה:

Pairing
Pairing Completed

- 5** עם תום תהליך הצימוד תתחיל המערכת להפיק אנרגיה (התהליך עשוי להתעכב מספר דקות בהתאם לתקנות החשמל המקומיות). ודא באמצעות הצג כי הערך שלצד P_OK שווה למספר יחידות הבקרה המותקנות. תהליך זיהוי יחידות מיצוי ההספק עשוי להימשך עד 20 דקות.

הערת בטיחות חשובה:

לאחר העברת מתג ההפעלה/כיבוי של הממיר למצב מופעל (ON), קיים בממיר מתח DC גבוה.


לאחר מתג ההפעלה/כיבוי של הממיר למצב כבוי (OFF), המתן עד שתופיע בצג הודעה כי מתח ה-DC בטוח לפני פתיחת המכסה או ניתוק טורי הקולטים.



הגדרת התקשורת

הממיר כולל שני מחברי תקשורת לצורך חיבור אפשרויות התקשורת השונות. כל מחבר אנטיגרון כולל שלושה פתחים. הטבלה שלהלן מציגה את התפקוד של כל אחד מהפתחים. כל פתח שאינו בשימוש ישאר אטום.

מס' מחבר	פתחים	תפקוד	כבל גודל (קוטר)
1 (PG 16)	קטן אחד	כבל אנטנה חיצונית	2 עד 4 מ"מ
	שניים גדולים	חיבור Ethernet (CAT5/6) או RS232	4.5 עד 7 מ"מ
2 (PG 13.5)	כל השלושה	RS485, הפחתת הספק	2.5 עד 5 מ"מ



- **Pac**: תפוקת הספק ב-AC. בשלב זה אמור להופיע בצג הערך 0W.
 - **P-OK**: מספר יחידות הבקרה המחוברות באופן תקין.
 - **S_OK**: מצב החיבור לשרת הניטור של SolarEdge.
- 5** לפי הצורך, בצע את הפעולות הבאות לפני סגירת מכסה הממיר:
- הזנת הגדרות המדינה או תצורת הממיר באמצעות לחצני ההפעלה של צג ה-LCD הפנימי: הצג את התפריטים על-ידי לחיצה על ENTER במשך חמש שניות ולאחר מכן הזן את הסיסמה 12312312.
 - חיבורי תקשורת – עיין בסעיף הגדרת התקשורת בעמוד 8
- 6** סגור את מכסה הממיר וחזק אותו על-ידי הידוק הברגים במומנט של 9.0 ניוטון*מטר/ 6.6 פאונד*רגל. כדי להבטיח אטימה נאותה, הדק תחילה את הברגים שבפינות ולאחר מכן את הברגים המרכזיים.

אזהרה!

סכנת התחשמלות! לפני שתמשיך לשלב הבא, ודא שמכסה הממיר סגור!
לאחר השלב הבא, מתח DC גבוה בממיר.

צימוד (Pairing) בין יחידות מיצוי ההספק לבין הממיר

- 1** ודא שמתג ההפעלה/כיבוי במצב כבוי (OFF).
- 2** לחץ והחזק את לחצן צג ה-LCD של הממיר במשך 10 שניות. מוצגת ההודעה הבאה:

```
Keep holding button
for pairing, release
to enter menu...
Remaining: 3 sec
```


המשך ללחץ 5 שניות נוספות עד שתוצג ההודעה הבאה:

```
Pairing
Turn Switch To On
```

- 3** העבר את מתג ההפעלה/כיבוי של הממיר למצב מופעל (ON). אם תמתין יותר מ-5 שניות, הממיר יצא ממצב הצימוד. מפיעה ההודעה הבאה לחיווי ביצוע תהליך הצימוד בממיר

```
Pairing
Remaining [sec]: 180
```

- 4** המתן לסיום הצימוד (מספר השניות שנותרו הוא 0). אם הצימוד נכשל, מוצגת הודעת שגיאה. במקרה זה, חזור ובצע את שלבי תהליך הצימוד. אם הבעיה נמשכת, צור קשר עם התמיכה של SolarEdge.



דוגמה של ממיר תלת-פאזי

הפעלה תפעולית והפעלת ההתקנה

1 ודא שמתג ההפעלה/כיבוי במצב כבוי (OFF). הפעל את המפסק האוטומטי.

אזהרה!



סכנת התחשמלות! אין לגעת בחוטי חשמל לא מבודדים כאשר מכסה הממיר אינו מחובר.

2 הפעל את הממיר בהתאם להוראות ההפעלה המצורפות לחבילת המוצר.

3 ודא שהממיר מוגדר למדינה הנכונה: לחץ על לחצן צג ה-LCD עד שיוצג מסך סטטוס הזיהוי.

```
ID : ##### #
DSP1 / 2 : 1 . 0 2 1 0 / 1 . 0 0 3
CPU : 0 0 0 2 . 0 1 1 1
Country : Italy
```

4 ודא את הפרטים הבאים בצג ה-LCD:

```
Vac [ v ]   Vdc [ v ]   Pac [ w ]
240 . 7     14 . 1     0 . 0
P _ OK :   0 0 0 / 0 0 0   < S _ OK >
                                O F F
```



- Vac: מצוין את מתח הרשת חשמל.
- Vdc[V]: המתח הכולל של טור הקולטים (1 וולט לכל יחידת בקרה המחוברת בטור).

חיבור החשמל AC וטור קולטים לממיר

- 1 בעזרת מפתח אלן M6 פתח את ששת בורגי המכסה של הממיר והסר את המכסה.
- 2 חבר את כבל ה-AC לסרגל מגעי החיבור AC בפינה הימנית התחתונה של הממיר. חבר תחילה את חוט PE (הארקה).

ממיר תלת-פאזי	
למגע חבר	חוט סוג
L1	Line 1
L2	Line 2
L3 מזין את אספקת הכוח הפנימית	Line 3
PE	הגנה הארקה
N	אפס

ממיר חד-פאזי	
למגע חבר	חוט סוג
PE מוליך הארקה	הארקה הגנה
L	Line
N	אפס




הערה:



אם בקרת הכוח מופעלת, יש חשיבות לסדר החיבור של קווי רשת החשמל לממיר. יש לשמור על הפרש פאזה של 120 מעלות בין L1 ל-L2 ול-L3 (L1-L2-L3) ולא למשל L1-L3-L2). אם קווי הרשת אינם מחוברים בסדר האמור, תוצג הודעת שגיאה בצג ה- LCD, והממיר לא יפיק אנרגיה.

- 3 ודא שהחוטים מוחדרים במלואם ושלא ניתן לשלוף אותם בקלות ושלא נותרו חוטים שאינם מחוברים.
- 4 חבר את מחברי ה-DC של כל טור קולטים למחברי ה-(DC+) וה-(DC-) בהתאם לתוויות שעל-גבי הממיר.

- סוג 2 – וודא שהצד השטוח של תושבת ההתקנה פונה כלפי מטה.



- 3 תלה את הממיר על התושבת. הרם אותו בשני צדדיו או החזק למעלה ולמטה על מנת להרים אותו למקומו.

- סוג 1 – השתמש בשני הברגים בחלק העליון של הממיר. השען את הממיר כנגד הקיר או העמוד.

- סוג 2 – יישר את המגרעות בצד האחורי של הממיר עם שתי לשוניות התלייה שעל תושבת ההתקנה, והורד את הממיר בזהירות עד שהוא מונח באופן מאוזן על התושבת.

- 4 קבע את הממיר לתושבת באמצעות שני הברגים המצורפים.

את שאר יחידות מיצוי ההספק של טור קולטים באותו אופן.

- האורך המינימלי והמקסימלי של טור קולטים יהיה בהתאם לדף הנתונים של יחידת מיצוי ההספק.
- טורי קולטים אינם מוכרחים להיות שווים באורכם.

2 ודא שיחידות מיצוי ההספק מחוברות כהלכה. לפני הפעלת הממיר, כל אחת מיחידות מיצוי ההספק מפיקה מתח בטיחות של 1 וולט. יש לוודא זאת לכל טור קולטים באמצעות מד מתח. המתח של טור קולטים הוא מכפלת מספר הקולטים ב-1 וולט, עם סטייה של 10 מילי-וולט לכל קולט. ודא שהקולטים חשופים לקרינת שמש בעת ביצוע תהליך זה.

הערה:



כאשר מספר טורי קולטים מחוברים במקביל, בדוק מתח לכל טור קולטים בנפרד.


הרכבת הממיר

1 ודא שמתג ההפעלה/כיבוי של הממיר שבתחתית הממיר כבוי לפני ההתקנה ובמהלכה, ושהמפסק האוטומטי של זרם החילופין (AC) כבוי.

2 התקן את תושבת ההתקנה על הקיר (סוג 1 או סוג 2, להלן). הקפד להשאיר מרווחים פנויים כדי לאפשר פיזור חום:

- 20 ס"מ / 8 אינץ' מעל ומתחת לממיר
- 10 ס"מ / 4 אינץ' מימין ומשמאל לממיר
- בעת התקנת ממירים זה לצד זה – לפחות 40 ס"מ / 16 אינץ' בין הממירים
- בעת התקנת ממירים זה מעל זה – לפחות 40 ס"מ / 16 אינץ' בין הממירים

■ סוג 1 - המגרעות בצורת U פונות כלפי מעלה והסימון UP בכיוון הנכון.




חיבור יחידות מיצוי ההספק לקולטים

1 התקן את יחידות הבקרה למיצוי ההספק (Power optimizers) במקום מוצל סמוך לקולטים הפוטו-וולטאיים, על-גבי המבנה או המסגרת הנושאת את הקולטים, באמצעות שני קדחי העיגון. במידת האפשר, הימנע מלהרכיב את יחידות הבקרה במקומות חשופים לקרינת שמש ישירה.

הקפד למקם כל אחת מיחידות בקרה בקרבת הכבל של כל קולט. כדי לאפשר פיזור חום נאות, שמור על מרווח פנוי של 2.5 ס"מ (1 אינץ') בין יחידת הבקרה לבין משטחים אחרים.

2 חבר כל יחידת בקרה למסגרת באמצעות ברגים בגודל M6 (4/1 אינץ') או M8 (16/5 אינץ'), אומים ודסקיות.



3 על מנת להפיק את היתרונות שבמיפוי הפיזי של ההתקנה בפורטל הניטור של SolarEdge, תעד את המספר הסידורי והמיקום של כל יחידת מיצוי ההספק: קלף את מדבקת הברקוד והדבק אותה על תבנית המיפוי או סרוק את הברקוד בעזרת האפליקציה SolarEdge iPhone Site Mapper. העלה את המפה לאתר האינטרנט של SolarEdge באמצעות טופס ההרשמה באתר.

4 חבר את מחבר הציאה החיובי (+) של הקולט למחבר הכניסה החיובי (+) של יחידת מיצוי ההספק.


5 חבר את מחבר הציאה השלילי (-) של הקולט למחבר הכניסה השלילי (-) של יחידת מיצוי ההספק.

הערה:

התמונות להמחשה בלבד. בדוק את התוויות הצמודה למוצר על-מנת לזהות את מחברי הציאות החיוביים והשליליים.



חיבור יחידות מיצוי ההספק לטור קולטים



1 חבר את הציאות של יחידת מיצוי ההספק בטור: חבר את מחבר הציאה השלילית (-) של יחידת מיצוי ההספק הראשונה של טור הקולטים למחבר ציאה החיובית (+) של יחידת מיצוי ההספק השנייה של טור הקולטים. חבר

עברית

SolarEdge מדריך התקנה מקוצר – מערכת

תוכן

- 2 חיבור יחידות מיצוי ההספק לקולטים
- 2 חיבור יחידות מיצוי הספק לטור קולטים
- 3 הרכבת הממיר
- 5 חיבור החשמל AC וטור הקולטים לממיר
- 6 הפעלה תפעולית והפעלת ההתקנה
- 7 צימוד (Pairing) בין יחידות מיצוי ההספק לבין הממיר
- 8 הגדרת התקשורת
- 9 יצירת חיבור Ethernet (רשת מקומית)
- 10 יצירת חיבור RS485
- 11 שימוש באפשרות התקשורת Wi-Fi/ZigBee האופציונליות
- 12 תמיכה ופרטי יצירת קשר

לקבלת פרטים מלאים על ההתקנה והבטיחות, עיין במסמך SolarEdge Installation Guide (מדריך ההתקנה של סולראדג'). לפני כל התקנה, הקפד לקרוא את ההוראות המפורטות הכלולות בו, להבין במלואן ולציית להן. אי הקפדה על כך עלולה לגרום לפגיעה או מוות וכן נזק לציוד.

If you have technical queries concerning our products, please contact our support through SolarEdge service portal:
<http://www.solaredge.com/groups/support/services>

North America	(Toll free) 1877 360 529 2
Australia	(Toll free) 1800 46 55 67
Germany	089 454 597 30
France	(Toll free) 0800 917 410
Italy	(Toll free) 800 784 824
Japan	Toll free) +81.3.5530.9360
United Kingdom	(Toll free) 0800 206 105 8
Belgium	(Toll free) 0800 730 41
Israel	073 240 311 8
Rest of world	+ 1 (0) 650 319 884 3
Fax	+ 972 (0) 73 240 311 7
Email to:	support@solaredge.com

www.solaredge.com

solaredge



MAN-01-00148-1.1